


Werkstatthandbuch
Workshop Manual
Manuel d'Atelier
Manual de Taller



INTRAC System 2000

2002
2003
291 1884

1/1976





**WERKSTATTHANDBUCH
WORKSHOP MANUAL
MANUEL D'ATELIER
MANUAL DE TALLER**



INTRAC 2002 2003

**Fahrgestell
Chassis
Châssis
Cuerpo del Tractor
Intrac
2002
2003**

2911884 1/1976

Klöckner-Humboldt-Deutz AG



Klöckner-Humboldt-Deutz AG



Printed in Germany - Alle Rechte vorbehalten
Diese Druckschrift darf ohne schriftliche Genehmigung
weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden

Zur Beachtung

Das vorliegende Werkstatthandbuch gibt dem Fachmann typbedingte Hinweise zur Instandsetzung unserer Erzeugnisse. Handelsübliche Werkzeuge und allgemeines Gerät, das zur Ausrüstung einer Werkstatt gehört, wird dabei vorausgesetzt. Spezialwerkzeuge sind auf das notwendige Maß beschränkt; sie sind jeweils an der Einsatzstelle mit im Bild angegebener Werkzeug-Nr. und in einer Zusammenfassung gezeigt.

Die Werkstatthandbücher unterliegen keinem Änderungsdienst! Bis zur nächsten Neuauflage, in die alle zwischenzeitlichen Änderungen aufgenommen werden, bitten wir Sie eventuelle Änderungen den technischen Rundschreiben zu entnehmen.

Von den Werkstätten sind zusätzlich die Unterlagen über Wartungsarbeiten und technischen Daten zu beachten.

Im Werkstatthandbuch sind rechts neben die Bilder Bildzeichen gesetzt. Die Hinweise in den Abbildungen (z.B. DW 55, F9) sind Angaben über empfohlene Werkstoffe bzw. Dichtungsmittel. Zum Verständnis dieser Zeichen ist es erforderlich, sich mit deren Bedeutung vertraut zu machen (siehe Bildzeichenerklärung und Aufstellung über Fette und Dichtungsmittel).

Die Bildzeichen ersetzen weitgehend den Text und ermöglichen im Zusammenwirken mit der Bildaussage ein schnelles Auffassen des jeweiligen Arbeitsganges.

Die Bildfolge beginnt mit dem Ausbau bzw. dem Zerlegen der Baugruppe, wobei nur kurze Hinweise gegeben werden. Der Einbau bzw. Zusammenbau wird ausführlich unter Berücksichtigung sämtlicher Maßnahmen behandelt, die zu einem störungsfreien Betrieb unbedingt erforderlich sind. Das Reinigen und Prüfen sämtlicher Einzelteile wird dabei ebenso vorausgesetzt wie eine fachgerechte Arbeitsausführung.

Einstell- sowie Meß- und Prüfvorgänge werden im Zuge des Ein- bzw. Zusammenbaues behandelt. Umfangreiche Einstellarbeiten sind in selbständigen Kapiteln der jeweiligen Baugruppen zugeordnet.

Sowei erforderlich, werden Baugruppen durch eine Explosionsdarstellung ergänzt. Die Positionsnummern in den Abbildungen sind mit denen der Explosionsdarstellungen identisch. Das jeweilige Bildzeichen bezieht sich auf das angesprochene Teil. Pflege- und Wartungsarbeiten sowie Ölqualitäten sind jeweils aus der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Sind Teile auszuwechseln, so dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden!

Konstruktionsänderungen, im Sinne der technischen Weiterentwicklung, behalten wir uns vor.

Bildzeichenerklärung

	Abbauen - Ausbauen behindernder Teile.		Bedingt wiederverwendbar bei Bedarf auswechseln.
	Zerlegen von Baugruppen.		Bei jeder Montage auswechseln.
	Zusammenbauen zu einer Baugruppe.		Einölen
	Einbauen - Anbauen aller Teile, die beim Zerlegen hinderlich waren.		Einfetten
	Markieren <small>Vor Demontage. Beim Zusammenbauen Markierung beachten.</small>		Ölschmierung
	Unterbauen - Abstützen - Abfangen.		Fettschmierung
	Einfüllen - Auffüllen - Nachfüllen <small>einer Flüssigkeit (z.B. Öl, Kühlwasser...).</small>		Spezialwerkzeug
	Ablassen <small>einer Flüssigkeit (z.B. Öl, Kühlwasser...).</small>		Materialschaden verhüten (Teilbeschädigung).
	Entsichern - Sichern (mechanisch) <small>z.B. Splint, Sicherungsblech usw.</small>		Einbaurichtung beachten
	Sichern - Kleben - Dichtmittel (flüssig)		Entlüften
	Wuchten <small>Unwuchten beseitigen.</small>		Lösen <small>(z.B. Lockern einer Spanneinrichtung.).</small>
	Personenschaden verhüten <small>Hinweis auf eine Gefahrenstelle.</small>		Spannen <small>(z.B. Anziehen einer Spanneinrichtung.).</small>
	Spanabhebende Bearbeitung		Prüfen - Einstellen <small>(z.B. Drehmomente, Maße, Drücke usw.).</small>

Bildzeichenerklärung

	Abbauen - Ausbauen behindernder Teile.		Bedingt wiederverwendbar bei Bedarf auswechseln.
	Zerlegen von Baugruppen.		Bei jeder Montage auswechseln.
	Zusammenbauen zu einer Baugruppe.		Einölen
	Einbauen - Anbauen aller Teile, die beim Zerlegen hinderlich waren.		Einfetten
	Markieren <small>Vor Demontage. Beim Zusammenbauen Markierung beachten.</small>		Ölschmierung
	Unterbauen - Abstützen - Abfangen.		Fettschmierung
	Einfüllen - Auffüllen - Nachfüllen <small>einer Flüssigkeit (z.B. Öl, Kühlwasser...).</small>		Spezialwerkzeug
	Ablassen <small>einer Flüssigkeit (z.B. Öl, Kühlwasser...).</small>		Materialschaden verhüten (Teilbeschädigung).
	Entsichern - Sichern (mechanisch) <small>z.B. Splint, Sicherungsblech usw.</small>		Einbaurichtung beachten
	Sichern - Kleben - Dichtmittel (flüssig)		Entlüften
	Wuchten Unwuchten beseitigen.		Lösen <small>(z.B. Lockern einer Spanneinrichtung.).</small>
	Personenschäden verhüten <small>Hinweis auf eine Gefahrenstelle.</small>		Spannen <small>(z.B. Anziehen einer Spanneinrichtung.).</small>
	Spanabhebende Bearbeitung		Prüfen - Einstellen <small>(z.B. Drehmomente, Maße, Drücke usw.).</small>

PLEASE NOTE

This Workshop Manual gives the mechanic type-specific instructions for repairing our products. It is presumed that the usual tools and general equipment normally to be found in any good workshop are available. The number of necessary special tools has been kept at a minimum. They are indicated at the point of application together with the Tool No. and are also shown in a summary list.

The Workshop Manual are not subject to the Amendment Service! Until the appearance of the next revised edition, which will include all amendments made in the meantime, please refer to the Technical Circulars for details of any amendments.

Also to be observed by workshops are the maintenance schedules and technical data.

To the right of the illustrations in the Workshop Manuals are symbols. The notes in the illustrations (e.g. DW 55, F9) represent data on recommended materials and sealing compound. The explanations to these symbols are given under "Key to Symbols" and in the schedule regarding greases and sealing compound.

The symbols are intended to replace the text to a large extent, thus permitting, by illustrative means, a rapid comprehension of the relevant job procedure.

The illustrations begin with the removal and dismantling of the assembly groups, accompanied by brief instructions only.

Installation or reassembly are dealt with in detail, taking into consideration all measures necessary for ensuring trouble-free operation. Cleaning and checking of all components, as well as proper execution of the work to be done, go without saying, of course.

Adjusting, measuring and testing procedures are dealt with in the course of installation and reassembly. Detailed adjustments are described in the relevant chapters concerning the individual assembly groups.

As far as necessary, assemblies are being completed by exploded view drawings. The item numbers of the illustrations are identical to those of the exploded view drawings. the symbol concerned refers to the part in question. For servicing and maintenance work as well as oil grades, please refer to the operating instructions.

If parts to be exchanged, always use genuine replacement parts!

We reserve the right to make any changes in design found to be necessary in the course of technical development.

Key to Symbols

	Remove obstructing parts		Possibly still serviceable renew if necessary
	Disassembly of assembly groups		Renew at each reassembly
	Reassemble to form assembly group		Oil
	Reinstall - Remount all parts which had obstructed disassembly.		Grease
	Mark before disassembly. Observe marks when reassembling.		Oil lubrication
	Prop up - Support - Hold		Grease lubrication
	Filling - Topping up - Refilling a liquid (e.g. oil, cooling water...)		Special tool
	Drain off a liquid (e.g. oil, cooling water...)		Guard against material damage (damage to parts)
	Unlock - Lock (mech.) e.g. split pin, locking plate etc.		Note direction of installation
	Secure - Stick - Seal (fluid)		Vent
	Balance Eliminate any imbalance.		Loosen - Release (e.g. loosening a clamping device).
	Guard against personal injury Indication of hazard.		Tighten - Clamp (e.g. tightening a clamping device).
	Machining process		Check - Adjust (e.g. torque, dimensions, pressures, etc.).

Key to Symbols

	Remove obstructing parts		Possibly still serviceable renew if necessary
	Disassembly of assembly groups		Renew at each reassembly
	Reassemble to form assembly group		Oil
	Reinstall - Remount all parts which had obstructed disassembly.		Grease
	Mark before disassembly. Observe marks when reassembling.		Oil lubrication
	Prop up - Support - Hold		Grease lubrication
	Filling - Topping up - Refilling a liquid (e.g. oil, cooling water...)		Special tool
	Drain off a liquid (e.g. oil, cooling water...)		Guard against material damage (damage to parts)
	Unlock - Lock (mech.) e.g. split pin, locking plate etc.		Note direction of installation
	Secure - Stick - Seal (fluid)		Vent
	Balance Eliminate any imbalance.		Loosen - Release (e.g. loosening a clamping device).
	Guard against personal injury Indication of hazard.		Tighten - Clamp (e.g. tightening a clamping device).
	Machining process		Check - Adjust (e.g. torque, dimensions, pressures, etc.).

A VOTRE BONNE ATTENTION

Le présent Manuel d'Instructions fournit au professionnel tous les conseils pratiques à respecter pour procéder à la réparation de chacun des modèles de nos tracteurs. Nous présumons que son atelier est doté de l'équipement général et de l'outillage standard. Nous avons réduit le nombre des outils spécialisés au strict indispensable; chaque fois que leur utilisation sera requise, le lecteur le trouvera reproduit, sur la figure correspondante, à l'endroit de son affectation.

Les Manuels d'Instructions ne sont pas suivis par un service de mise à jour, si bien que nous vous prions de suivre, jusqu'à la parution de la nouvelle édition, les énoncés des circulaires techniques.

Le personnel des concessionnaires aura à respecter l'énoncé des documentations concernant l'entretien préventif et les spécifications techniques.

Le lecteur trouvera au long du Manuel d'Atelier, à droite des figures, un symbole; les conseils pratiques, respectivement les majuscules ou chiffres, lus dans ces symboles (p.ex. DW 55, F9) expriment une préconisation concernant l'emploi de certaines matières d'œuvre, voire de certains produits d'étanchéité. Le lecteur aura à se familiariser, tout d'abord, avec la signification des symboles (Cf. plus loin, la signification des symboles et l'information concernant les lubrifiants plastiques et les divers produits d'étanchéité.).

Ces symboles ont permis de réduire l'étendue du texte, et ils suffisent, accompagnés de la figure, pour une bonne compréhension de l'intervention à accomplir.

La séquence des figures débute par le démontage respectivement le désassemblage d'un ensemble constructif et est accompagnée de courts conseils pratiques. La remise en place, respectivement le râssemblage sont décrits de sorte que tout soit bien respecté afin de ne pas perturber le bon fonctionnement. Nous devons présumer que les travaux de nettoyage, d'inspection de chacun des constituants seront exécutés consciencieusement.

Les opérations de réglage, de relevés des cotes et mesures sont décrites au long de l'explication accompagnant les figures; cette explication sera plus concrète lorsqu'il s'agira d'une opération plus compliquée.

Pour autant que nécessaire les ensembles constructifs seront accompagnés d'un éclaté sur lequel on retrouvera les mêmes repères de détails que sur les descriptions. Le symbole concerne toujours le composant que en est repéré. En ce qui concerne les travaux d'entretien préventif et de maintenance ainsi que les qualités des lubrifiants à employer, se rapporter à l'énoncé du Manuel d'Instructions.

N'utiliser strictement que des pièces d'origine!

Nous nous réservons de procéder à des modifications constructives pour autant qu'elles découlent d'une amélioration technique.

Légende des symboles

	Démonter - Enlever composants entravant l'opérateur		Réutilisable, sous toute réserve, à remplacer systématiquement si douteux
	Désassembler un ensemble constructif		A remplacer systématiquement à chaque intervention.
	Réassembler reconstituer ensemble constructif		Enduire d'huile
	Remonter - Replacer composants entravant durant le travail.		Enduire de graisse
	Repérer Avant démontage; tenir compte des repères au remontage.		Lubrification à l'huile
	Etayer - Soutenir - Prendre ds. cric		Lubrification à la graisse
	Garnir - Regarnir - Compléter le plein (huile, eau de refroidissement).		Outilage spécialisé imposé.
	Vidanger (huile, eau de refroidissement).		éviter tout endommagement des composants
	Défreiner - freiner (mec.) Goupille, tôle-frein		Respecter orientation requise
	Freiner par collage, par pâte hermétique (produit liquide ou semi-liquide)		Faire purge d'air
	Equilibrer éliminer le balourd.		Desserrer (avec outillage approprié).
	Prévention aux accidents !		Serrer (avec outillage approprié).
	Usinage par arrachage des copeaux		Vérifier, régler, réajuster (couple, cote, pression etc.).

Légende des symboles

	Démonter - Enlever composants entravant l'opérateur		Réutilisable, sous toute réserve, à remplacer systématiquement si douteux
	Désassembler un ensemble constructif		A remplacer systématique- ment à chaque intervention.
	Réassembler reconstituer ensemble constructif		Enduire d'huile
	Remonter - Replacer composants entravant durant le travail.		Enduire de graisse
	Repérer Avant démontage; tenir compte des re- pères au remontage.		Lubrification à l'huile
	Etayer - Soutenir - Prendre ds. cric		Lubrification à la graisse
	Garnir - Regarnir - Complé- ter le plein (huile, eau de refroidissement).		Outilage spécialisé imposé.
	Vidanger (huile, eau de refroidissement).		éviter tout endommagement des composants
	Défreiner - freiner (mec.) Goupille, tôle-frein		Respecter orientation re- quise
	Freiner par collage, par pâte hermétique (produit liquide ou semi-liquide)		Faire purge d'air
	Equilibrer éliminer le balourd.		Desserrer (avec outillage approprié).
	Prévention aux accidents !		Serrer (avec outillage approprié).
	Usinage par arrachage des copeaux		Vérifier, régler, réajuster (couple, cote, pression etc.).

INDICACION ESPECIAL

El presente Manual de Taller facilita al experto indicaciones, condicionadas al respectivo modelo, para la reparación de nuestros productos, presuponiéndose esto que se dispondrá de herramientas usuales y equipos generales que deben existir en todo taller. Las herramientas especiales quedan resumidas al mínimo, indicándose, en su lugar de aplicación, con su No. de pieza indicado en el grabado, al igual que en un resumen.

Los Manuales de Taller no quedan agregados al servicio de notificación de modificaciones, razón por la que rogamos a Vds. se sirvan desprender, hasta la publicación de la nueva edición, todas las modificaciones tanto realizadas de las correspondientes Circulares Técnicas (TR). La nueva edición incluirá tales modificaciones.

Por parte de los talleres deberá considerarse, adicionalmente, la documentación correspondiente a trabajos de mantenimiento y datos técnicos.

En el Manual de Taller figuran, a la derecha de los grabados, sendos símbolos. Las indicaciones en los grabados (p.ej. DW, F9) son recomendaciones para los materiales o medios de hermetización a emplear. Para la interpretación de estos símbolos es preciso familiarizarse con su significado (véanse Leyenda de Símbolos y Tabla de grasas y medios de hermetización).

-Estos símbolos sustituyen extensamente un texto y permiten, en conjunto con el respectivo grabado, comprender rápidamente la respectiva etapa de trabajo.

En los grabados representados se comienza con el desmontaje resp. desarmado del grupo de construcción en cuestión, dándose sólo sucintas indicaciones. El remontaje resp. rearmado se trata con más detalle. Teniendo en cuenta todas las medidas ineludibles para conseguir un perfecto funcionamiento. Igualmente se presupone aquí que se realizará la limpieza y verificación de todas las piezas individuales, al igual que la intachable realización de los trabajos.

Trabajos de graduación, medición y verificación se indican igualmente dentro del margen de los trabajos de remontaje resp. rearmado. Extensos trabajos de graduación se agregan, en forma de capítulos individuales, a los respectivos grupos de construcción.

En la medida que se considere necesario, se representan complementariamente grupos de construcción por esquemas de despiece. Los pos. Nos. de los grabados corresponden a los indicados en los esquemas de despiece. El símbolo expuesto se refiere a la pieza individual tratada. Sirvanse desprender de las Instrucciones de Servicio los respectivos trabajos de conservación y mantenimiento así como las calidades de aceite en cuestión.

En caso de sustituciones se utilizarán exclusivamente repuestos originales.

Nos reservamos el derecho de toda modificación constructiva dentro del curso de un adelanto técnico.

Leyenda de símbolos

	Desmontar partes que estorbasen		Re-utilización condicional en caso necesario sustituir
	Desarmar grupos de construcción		Sustituir a cada montaje
	Rearmar un grupo de construcción		Aceitar
	Montar - Remontar partes que estorbasen en el desmontaje		Engrasar
	Marcar antes del desmontaje - controlar la marcación en el remontaje.		Lubricar con aceite
	Apoyar - Calzar		Lubricar con grasa
	Llenar - Rellenar un líquido (p.ej. aceite, agua refrigerante, etc.).		Herramienta especial
	Evacuar - Vaciar un líquido (p.ej. aceite, agua refrigerante, etc.).		Evitar dañar material (avería de piezas)
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) p.ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.		Observar la dirección de remontaje
	Afianzar - Pegar - Hermetizar (con medio líquido)		Purgar el aire
	Equilibrar eliminar desequilibrios o excentricidad		Soltar (p.ej. un sistema de fijación o tensado).
	Evitar accidentes indicar sobre puntos de peligro		Tensar - Apretar (p.ej. un sistema de fijación o tensado).
	Mecanización con arranque de virutas		Verificar - Graduar - Ajustar (p.ej. pares, medidas, presiones, etc.).

Leyenda de símbolos

	Desmontar partes que estorbasen		Re-utilización condicional en caso necesario sustituir
	Desarmar grupos de construcción		Sustituir a cada montaje
	Rearmar un grupo de construcción		Aceitar
	Montar - Remontar partes que estorbasen en el desmontaje		Engrasar
	Marcar antes del desmontaje - controlar la marcación en el remontaje.		Lubricar con aceite
	Apoyar - Calzar		Lubricar con grasa
	Llenar - Rellenar un líquido (p.ej. aceite, agua refrigerante, etc.).		Herramienta especial
	Evacuar - Vaciar un líquido (p.ej. aceite, agua refrigerante, etc.).		Evitar dañar material (avería de piezas)
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) p.ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.		Observar la dirección de remontaje
	Afianzar - Pegar - Hermetizar (con medio líquido)		Purgar el aire
	Equilibrar eliminar desequilibrios o excentricidad		Soltar (p.ej. un sistema de fijación o tensado).
	Evitar accidentes indicar sobre puntos de peligro		Tensar - Apretar (p.ej. un sistema de fijación o tensado).
	Mecanización con arranque de virutas		Verificar - Graduar - Ajustar (p.ej. pares, medidas, presiones, etc.).

Werkstoffangabe auf Zeichnungen	Benennung Zusammensetzung und Aufbau	Kennzeichnende Eigenschaften	Temperaturbeständigkeit in °C	Richtlinien für die Verwendung	Bemerkungen und Verwendungsbereich
---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

FETTE

Deutz F 2	Silikon-Paste synthetisch		+ 180°C	Elektroisolierpaste für Steckverbindungen in Zündsystemen	Entspricht Silikon-Paste P4 der Fa. Westinghouse, Motoren- u. Aggregatebau
Deutz F 5	Mehrzweckfett nach DIN 51 825, enthält Mineral- u. synthetische Öle unter Zusatz von Lithiumseifen u. Korrosionsschutzstoffen	gute Kälte- und Wärmebeständigkeit, soll nicht in Wasser löslich sein, nicht ausbluten und nicht ranzig werden.	- 30°C bis + 120°C	Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlagern	Entspricht HFL 300 W der Firma DOG, Farbe natur transparent
Deutz F 9	Hochleistungsfett nach DIN 51 825 Lithiumversift und Molybdänsulfid	soll korrosionshemmend, wasser- und wärmebeständig sein und nicht ranzig werden.	min. -30°C bis min. +120°C	Für hohe Lagerdrücke und Temperaturen, oder Dauerschmierung mit Notlauf-eigenschaften	Entspricht: DR 2 der Firma Molykote AG, München. Das verwendete Molybdänsulfid muß Mil-M 7866 A entsprechen
Deutz F 10	Hochleistungsfett enthält: Seifen, Mineralöl, Silikon, Festschmierstoffe	soll wasser- und kältebeständig sein, vor Korrosion schützen und darf nicht ausbluten	- 10°C bis + 180°C kurz + 200°C	Wird für Langzeitschmierung von Gleit- und Wälzlagern bei mittleren und höheren Lagerdrücken und hohen Temperaturen gebraucht.	Entspricht: Spezialfett V der Fa. DOG. Das verwendete Molybdänsulfid muß Mil-M 7866 A entsprechen
Deutz F 11	Heißlagerfett mit kleinen Teilen Molybdänsulfid (Mo S ₂)	soll bei sehr hohen Temperaturen und höheren Lagerdrücken verschleißminimierend wirken	- 10°C bis + 200°C	Anwendung bei Wälz- und Gleitlagern mit höheren Lagerdrücken u. andauernden Lagertemperaturen	entspr. Heißlagerfett der Fa. DOG
Deutz F 12	Heißlagerfett enthält Sonderzusätze und Silikonöl, sowie Schmierstoffkombination	völlig homogen, ausreichend kälte- und wasserbeständig, korrosionsschützend	- 10°C bis + 250°C kurz + 300°C	Anwendung bei Langzeit-schmierung von Gleit- u. Wälzlagern mit mittleren Lagerdrücken u. sehr hoher thermischer Belastung	Das verwendete Molybdänsulfid muß Mil-M 7866 A entsprechen
Deutz F 14	Korrosionsschutzfett 100% hochwertiges und ausgesprochenes Korrosionsschutzfett. Frei von Säuren	Korrosionsschutz bei dicker Schicht über Jahre gewährleistet		Langzeitkorrosionsschutz für Bohrungen, Paßflächen und alle blanken Flächen	Farbe: transparent, leicht gelb gefärbt

DICHTUNGSWERKSTOFFE

Deutz DW48	Dichtmasse	zähfeste Silikon-Vulkanisat	- 73° bis + 230°	Abdichten von Zwischenräumen (zählast. Fugenverschlüsse)	Entspr. Silastik 732 RTV der Fa. Dow Coming Intern. Brüssel
Deutz DW49		nach Behandlungsvorschrift 8025-03-9805	- 30° bis + 130°	Abdichten von Kernlochstopfen	Entspr. Abdichtmasse 54 der Fa. Sonderhoff, Köln
Deutz DW50		flüssige Dichtung	+110° in HD-Schmieröl und Dieselschmierstoff	Abdichten von Pumpengehäusen	Entspr. Curiol bzw. Teroson-Fluid
Deutz DW51		flüssige Dichtung	+ 150° in HD-Schmieröl		Entspr. Sigma der Firma Sonderhoff, Köln
Deutz DW53		gefüllte, hochpolymer-Kunststoffmischung	+ 150° in Benzin u. HD-Schmieröl	Fugenabdichtung	Entspr. Abdichtmasse G der Fa. Stankiewicz
Deutz DW55	Sicherungsmittel Flüssiger Einkomponenten Kunststoff, der unter Luftabschluß bei gleichzeitigem Kontakt mit Metallen aushärtet	dünndlüssig, sehr fest	- 60° bis + 150° bei geringer Belastung auch bis + 200°	Schraubensicherungen bis M 16	Entspr. Loctite Typ 601 (bisher Loctite-Flügelteile)
Deutz DW56		dicndlüssig sehr fest			Entspr. Loctite Typ AVX (bisher Loct. Rohrdichtg. extra stark)
Deutz DW57		dünndlüssig, leicht lösbar		Sichern leicht lösbarer Schrauben bis M 14	Entspr. Loctite Typ 221 (bisher Loct. Schraubensicherg. schwach)
Deutz DW58				DEUTZ DW 58 wird ersetzt	durch DEUTZ DW 55
Deutz DW59		mittellviskos, sehr fest		Schraubensicherungen, Gew. - u. Flächenabdichtungen	Entspr. Loctite Type 270 (bisher Loctite-Hydrauliksicherung)
Deutz DW60		dicndlüssig, mittelfest		alle Schraubensicherungen	Entspr. Loctite Type CV X (bisher Loct. Rohrdichtung stark)
Deutz DW61		Aktivator		Viskosität bei 25°	Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung

Indication of material on drawings	Designation and composition	Characteristics	Temperature resistance in °C	Guidelines for use	Remarks
------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------	---------

GREASES

Deutz F 2	Silicone paste		+ 180°C	Isolation paste for plug socket connections in ignition systems	Correspd. to SILIKONE PASTE P4 of Messrs. Westinghouse
Deutz F 5	Multi-purpose grease to DIN 51 825, composed of mineral and synthetic oils w. additives of lithium soaps a. corrosion inhibitors.	Good cold and heat resisting properties, insoluble in water, not becoming oily and rancid.	- 30°C up to + 120°C	Multi-purpose grease for friction and anti-friction bearings.	Correspd. to HFL 300 W of Messrs. DOG. Natural colour, transparent.
Deutz F 9	HD grease to DIN 51 825 lithium saponified and molybdenum disulphide.	Corrosion inhibiting, water- and heat-resistant, not becoming rancid.	min. - 30°C up to max. + 120°C	Suitable for high bearing pressures and temperatures on permanent lubrication protecting also in case of lubricating film breakage.	Correspd. to DR 2 of Messrs. Molykote AG, München. Molybdenum disulphide used acc. to MIL-M 7866 A.
Deutz F 10	HD grease composed of soaps, mineral oil, silicone solid lubricants.	Water- and cold-resistant, anti-corrosive, not becoming oily.	- 10°C up to + 180°C temp. + 200°C	Suitable for long-term lubrication of friction and anti-friction bearings under medium and high bearing pressures and high temperatures.	Correspd. to special grease V of Messrs. DOG. Molybdenum disulphide used acc. to MIL-M 7866 A.
Deutz F 11	Hot bearing lubricant containing small portion of molybdenum disulphide (Mo S ₂).	Wear reducing under high temperatures and high bearing pressures.	- 10°C up to + 200°C	Suitable for friction and anti-friction bearings under high bearing pressures and permanent high bearing temperatures.	Correspd. to hot bearing lubricant of Messrs. DOG.
Deutz F 12	Hot bearing lubricant containing special additives and silicone oil as well as lubricant combination.	Fully homogenous with adequate cold and water resisting properties, anti-corrosive.	- 10°C up to + 250°C temp. + 300°C	Suitable for long-term lubrication of friction and anti-friction bearings under medium bearing pressures and extremely high terminal load.	Molybdenum disulphide used acc. to MIL-M 7866 A.
Deutz F 14	Non-corrosive grease 100 % anti-corrosive, free from acids.	Ensuring long-lasting corrosion protection when generously applied.		Long-term corrosion protection for holes, locating and all bright metal surfaces.	Colour: transparent, light yellow

SEALING MATERIALS

Deutz DW48	<u>Sealing compound</u>	Viscous silicone vulcanisat	- 73°C up to + 230°C	Sealing of intermediate spaces (viscous gap closures).	Correspd. to SILASTIK 732 RTV of Messrs. Dow Corning International Brüssel
Deutz DW49		Acc. to treatment specification 8025-03-9805	- 30°C up to + 130°C	Sealing of core hole plugs	Correspd. to sealing compound of Messrs. Sonderhoff, Cologne
Deutz DW50		Liquid seal	+ 110°C in HD lube oil and diesel fuel	Sealing of pump housings	Correspd. to CURIL and TEROSON FLUID
Deutz DW51		Liquid seal	+ 150°C in HD lube oil		Correspd. to SIGMA of Messrs. Sonderhoff, Cologne
Deutz DW53		Highly synthetic polymeric mixture	+ 150°C in petrol and HD lube oil	Sealing of gaps	Correspd. to sealing compound G of Messrs. Stankiewicz
Deutz DW55	<u>Securing media</u> Liquid single-component plastic with hardens with the exclusion of air and simultaneous contact with metals.	Highly fluid, highly solid	- 60° up to + 150°C and, under low load, up to +200°	Securing of bolts up to M 16	Correspd. to Loctite type 601
Deutz DW56		Semi-fluid, highly solid			Correspd. to Loctite type AVX (formerly Loctite pipe sealing, extra strong).
Deutz DW57		Highly fluid, easily soluble		Securing of easily loosening bolts to M 14	Correspd. to Loctite type 221 (formerly Loct. se-curing of bolts, weak)
Deutz DW58				Deutz DW 58 to be replaced by	Deutz DW 55
Deutz DW59		Semi-viscous, highly solid		Securing of bolts, sealing of threads and interfaces	Correspd. to Loctite type 270 (formerly Loct. for hy-draulic installations).
Deutz DW60		Semi-fluid, semi-solid		Securing of any bolts	Correspd. to Loctite type CV X (formerly Loct. pipe sealing strong).
Deutz DW61		<u>Activator</u>	viscosity at 25°		Correspd. to Locquic type T

Indication "matière d'œuvre" sur dessin	Désignation, composition et constitution	Propriétés spécifiques	Stabilité thermique °C	Domaines d'affectation	Observations
---	--	------------------------	------------------------	------------------------	--------------

LUBRIFIANTS PLASTIQUES

Deutz F 2	Pâte au silicone synthétique		+ 180°C	Pâte isolante pour connexions embrochables	Analogue à SILIKONE-PASTE P4 -Westinghouse- Moteurs, groupes industriels
Deutz F 5	Graisse multivaleure selon DIN 51 825, composée d'huiles minérales et synthétiques liées à des savons au lithium et à des composants anti-corrosifs	bonne stabilité thermique à la chaleur comme au froid; insoluble dans l'eau, sans migration d'huile, ne rancissant pas	- 30°C jusqu'à + 120°C	Graisse multivaleure pour roulements et paliers lisses	Analogue à HFL 300 W de DOG - couleur naturelle transparente
Deutz F 9	Graisse haute performance selon DIN 51 825, saponifiée au lithium, au bi-sulfide de molybdène	est anti-corrosive stable à la chaleur, insoluble dans eau, ne rancissant pas	- 30°C jusqu'à + 120°C	encaisse hautes pressions et hautes températures; propre pour graissage à longue durée même en cas de rupture passagère du film lubrifiant	Analogue à DR 2 - MOLY-KOTE (Münich) - Bisulfide molybdène selon préconisation MIL-M- 7866 A
Deutz F 10	Graisse haute performance, composée de savon, huile minérale, silicone, lubrifiants plastiques	non soluble dans eau stabilité thermique à chaleur et froid; anti-corrosive; sans risque de migration d'huile	- 10°C jusqu'à + 180°C, passagèrement jusqu'à + 210°C	Lubrification à longue durée de paliers lisses et roulements, en présence de pressions moyennes élevées sur palier et à haute température	Analogue à graisse V de DOG. Bisulfide molybdène selon préconisation MIL-L 7866 A
Deutz F 11	Graisse pour paliers chauds, contenant traces de bisulfide molybdène (MoS ₂)	amenuise l'usure malgré hautes températures et extrêmes pressions sur paliers	- 10°C jusqu'à + 200°C	Lubrification de paliers lisses et roulements soumis à extrêmes pressions et hautes températures permanentes	Analogue à graisse pour paliers chauds DOG
Deutz F 12	Graisse pour paliers chauds, contenant additifs spéciaux, huiles au silicone et associations lubrifiantes	homogène, stabilité thermique suffisante à chaud comme à froid; insolubilité dans eau suffisante; anti-corrosive	- 10°C jusqu'à + 250°C, passagèrement + 300°C	Lubrification paliers lisses et roulements soumis à pression moyenne mais très haute contrainte thermique	Bisulfide molybdène selon préconisation MIL-L 7866 A
Deutz F 14	Graisse anti-corrosive, 100 % anti-corrosive et sans trace d'acide	assure une protection anti-corrosive efficace plusieurs années si appliquée en couche épaisse		Protection efficace de longue durée pour forages, plans d'assemblage, pièces en métal nu	Couleur: transparente, jaune pâle

PRODUITS D'ETANCHEITE

Deutz DW48	<u>Mastic d'étanchéité</u>	visqueux, à base de silicone	- 73°C jusqu'à + 230°C	Etanchéité de jointures, intervalles entre 2 plans	Analogue à SILASTIK 732 RTV Dow Corning Intern. Bruxelles
Deutz DW49		selon préconisation 8025-03-9805	- 30°C jusqu'à + 130°C	Etanchéité de pastille de désenclavement	Analogue à Mastic 54 - Fa. Sonderhoff, Cologne
Deutz DW50		étanchéité liquide	+ 110°C dans huile HD et gas-oil	Etanchéité de carter de pompe	Analogue à CURIL ou TEROSON FLUID
Deutz DW51		étanchéité liquide	+ 150°C dans gas-oil		Analogue à SIGMA, Fa. Sonderhoff, Cologne
Deutz DW53		polymère synthétique	+ 150°C ds. essence et gas-oil	Etanchéité de jointures	Analogue à Mastic G - Fa. Stankiewicz
Deutz DW55	<u>Frein liquide produit synthétique à 1 composant durcissant au contact d'un métal anaérobique</u>	très liquide, très efficace		Frein pour vis jusqu'à M 16	Analogue à LOCTITE TYP 601
Deutz DW56		visqueux, très efficace			Analogue à LOCTITE TYP AVX (autrefois Loct., très fort)
Deutz DW57		très liquide, facile à éliminer		Frein pour vis jusqu'à M 14 faciles à desserrer	Analogue à Loct. Typ 221 (autrefois liquide pr.vis, faible).
Deutz DW58			- 60°C jusqu'à + 150°C, sous faible contrainte jusqu'à + 200°C	DEUTZ DW 58 remplacé par	DEUTZ DW 55
Deutz DW59		semi-visqueux, très efficace		Frein pr.vis, assemblages vissés étanchéité de surfaces	Analogue à Loct. 270 (autrefois Loct. Typ 220) (frein pr. installations hydrauliques)
Deutz DW60		très visqueux, moyen		Frein pour tous genres de vis	Analogue à Loct. Typ CVX (autrefois Loct., tuyau, très fort)
Deutz DW61	<u>Activator</u>	visqueux jusqu'	visqueux jusqu'à 250°C	Accélère le durcissement du frein liquide	Analogue à LOCTITE TYP T

Indicación del material en dibujos	Denominación composición	Propiedades características	Resistencia a temperaturas en °C	Indicaciones para el empleo	Observaciones y aplicación
GRASAS					
Deutz F 2	Pasta de silicona sintética		+ 180°C	Pasta electro-aislante para uniones o enchufe en sistemas de encendido	Corresponde a Silikon-Paste P4 de la Fa. Westinghouse. Motores y grupos electrogénicos
Deutz F 5	Grasa de aplicación universal seg. DIN 51 825, contiene aceites minerales y sintéticos con adición de anti-corrosivos y saponificados a base de litio	Buena resistencia al frío y al calor, no debe ser soluble en agua, descomponerse ni ponerse rancia	- 30°C hasta + 120°C	Grasa de aplicación universal para cojinetes de deslizamiento y rodamientos	Corresponde a HFL 300 W de la Fa. DOG. Color natural transparente
Deutz F 9	Grasa de alto rendimiento seg. DIN 51 825, saponificada a base de litio y di-sulfuro de molibdeno	Debe inhibir la corrosión, ser resistente al agua y al calor y no ponerse rancia	mín. -30 °C hasta mín. +120°C	Para altas presiones y temperaturas en cojinetes, o lubricación de vida con características de servicio de emergencia	Corresponde a: DR 2 de la Fa. Molykote AG, Munich. El disulfuro de molibdeno empleado será según MIL-M 7866 A
Deutz F 10	Grasa de alto rendimiento, contiene: jabones, aceite mineral, silicona, lubricantes sólidos	Debe ser resistente al agua y al frío, anticorrosiva y no descomponerse	-10°C hasta + 180°C corto tiempo +200°C	Se emplea para engrases a largo plazo de cojinetes de deslizamiento y rodamientos existiendo presiones medianas y superior en coji. y elevadas temperaturas	Corresponde a: Spezialitätfett V de la Fa. DOG. El disulfuro de molibdeno empleado será según MIL-M 7866 A
Deutz F 11	Grasa para cojinetes sometidos a elevadas temperaturas con pequeñas fracciones de disulfuro de molibdeno (MoS2)	Debe actuar como reductor de desgaste existiendo muy elevadas temperaturas y superiores presiones en cojinetes	- 10°C hasta + 200°C	Empleo en cojinetes de deslizamiento y rodamientos con superiores presiones y temperaturas prolongadas	Corresponde a: Heisslagerfett de la Fa. DOG
Deutz F 12	Grasa para cojinetes sometidos a elevadas temperaturas, contiene aditivos especiales y aceite de silicona, así como combinación de lubricantes	Totalmente homogénea, suficientemente resistente al frío y agua, anticorrosiva	- 10°C hasta + 250°C corto tiempo + 300°C	Empleo para engrases a largo plazo de cojinetes de deslizamiento y rodamientos existiendo presiones medianas y carga térmica muy elevada en cojinetes	El disulfuro de molibdeno empleado será según MIL-M 7866 A
Deutz F 14	Grasa anticorrosiva, en 100 % de alta calidad y pura grasa anticorrosiva, libre de ácidos	Garantizando para varios años protección anticorrosiva, aplicándola en capa gruesa		Protección anticorrosiva a largo plazo para taladros, superficies de ajuste y todas superficies metálicamente limpias	Color: tirando ligeramente a amarillo, transparente
MEDIOS DE HERMETIZACION					
Deutz DW48	Pasta de hermetización	Vulcanizado de silicona, sólido	-73°C hasta +230°C	Hermetización de intersticios(uniones de juntas, viscoelásticas)	Corresponde a: Silastik 732 RTV de la Fa. Dow Corning Intern. Bruselas
Deutz DW49		Seg. prescripción de aplicación 8025-03-9805	-30°C hasta + 130°C	Hermetización de tapones de macho	Corresponde a: Abdichtmasse 54 de la Fa. Sonderhoff, de Köln
Deutz DW50		Líquido de hermetización	+ 110°C en combustible diesel y aceite lubr. HD	Hermetización de cuerpos de bomba	Corresponde a: Curil resp. Teroson-Fluid
Deutz DW51		Líquido de hermetización	+ 150°C en aceite lubricante HD		Corresponde a: Sigma de la Fa. Sonderhoff, de Köln
Deutz DW53		Mezcla a base sintética, de alto polímero	+ 150°C en gasolina y aceite lubr. HD	Hermetización de juntas	Corresponde a: Abdichtmasse G de la Fa. Stankiewicz
Deutz DW55	Medio de afianzamiento Substancia sintética, líquida, de un solo componente, que endurece al aplicarla a prueba de aire y entrando simultáneamente en contacto con metales	Muy fluido, bien endurecido	- 60°C hasta + 150°C, a carga reducida también hasta +200°C	Afianzamiento de tornillos hasta M 16	Corresponde a: Loctite Typ 601
Deutz DW56		Viscoso, bien endurecido			Corresponde a: Loctite Typ AVX (hasta ahora Loctite hermetizac. de tubos, extrafuerte)
Deutz DW57		Muy fluido fácilmente soltable		Afianzamiento de tornillos fáilmente soltables hasta M 14	Corresponde a: Loctite Typ 221 (hasta ahora Loctite-afianzamiento de tornillos-débil)
Deutz DW58				DEUTZ DW58 se sustituirá por DEUTZ DW 55	
Deutz DW59		semi-viscoso, bien endurecido		Afianzamiento de tornillos, hermetización de roscas y superficies	Corresponde a: Loctite Typ 270 (hasta ahora Loctite-afianzamiento p. sistemas hidráulicos)
Deutz DW60		Viscoso, semi-endurecido		Afianzamiento de todos los tornillos	Corresponde a: Loctite Typ CVX (hasta ahora Loctite-hermetización de tubos-fuerte)
Deutz DW61	Activador		Viscosidad a 25°C	El activador acelera el endurecimiento	Corresponde a: Locquic Typ T

Inhaltsverzeichnis

Contents

Table des matières

Indice

1

Kabine
Driver's cab
Cabine de pilotage
Cabina de conductor

2

Getriebe
Transmission
Boite de vitesses
Transmisión

3

Bremse
Brake
Frein
Freno

4

Lenkung
Steering system
Direction
Dirección

5

Frontzapfwelle
Front-end PTO
Prise de force frontal
Arbol toma de fuerza frontal

6

Hydraulik
Hydraulic system
Equipement hydraulique
Sistema hidráulico

7

Motor
Engine
Moteur
Motor


8

E-Ausrüstung
Electrical equipment
Equipement électrique
Equipo eléctrico

9


Spezialwerkzeuge
Special equipment required
Outilage spécial
Herramientas especiales













INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Kabine ab- und aufbauen	3
2. Kabinetür aus- und einbauen	7
3. Scheiben aus- und einbauen	8

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting cab	3
2. Removing and refitting door	7
3. Removing and refitting panes	8





TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter cabine de pilotage	3
2. Démonter, remonter portière de cabine de pilotage	7
3. Démonter, remonter les vitres latérales	8

INDICE



	Pág.
1. Desmontaje y remontaje de la cabina	3
2. Desmontaje y remontaje de la puerta de cabina	7
3. Desmontaje y remontaje de cristales	8

1. KABINE AB- UND AUFBAUEN
1. REMOVING AND REFITTING CAB
1. DEMONTER, REMONTER CABINE DE PILOTAGE
1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA CABINA




3a

3b




3c

3d




3e


3f




4a




4b




4c




4d




4e




4f



5a



5b




5c




5d

Tür einstellen Kap. 2
Adjust door rollers Sec. 2
Réglage des galets de la portière - Cf. Chp. 2
Adaptar la puerta, cap. 2




5e



5f



56 a = weiß, white, blanche, blanco
56 b = gelb, yellow, jaune, amarillo
31 = braun, brown, marron, marrón



31 = braun, brown, marron, marrón
53 = schwarz/grau, black/grey, noir/grise,
 negro/gris
31b= blau/schwarz, blue/black, bleu/noir,
 azul/negro
53a= schwarz, black, noir, negro


6a

6b



6c

6d




6e


2. KABINETTUR AUS- UND EINBAUEN
 2. REMOVING AND REFITTING DOOR
 2. DEMONTER, REMONTER PORTIERE DE CABINE DE PILOTAGE
 2. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA PUERTA DE CABINA



7a




7b




7c

nicht festziehen
 not too tight
 ne pas serrer à fond
 no apretar




7d

leichtgängig
 ensure free movement
 portière doit coulisser facilement
 fácil movimiento



7e




7f




3. SCHEIBEN AUS- UND EINBAUEN
3. REMOVING AND REFITTING PANES
3. DEMONTER, REMONTER LES VITRES LATERALES
3. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE CRISTALES




8a



8b



8c



8d



8e



2





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Getriebe aus- und einbauen	3
2. Schaltbetätigung aus- und einbauen	9
3. Schaltung aus- und einbauen	10
4. Schaltung zerlegen und zusammenbauen	11
5. Schaltbetätigung einstellen	13

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting transmission	3
2. Removing and refitting gear-shift assembly	9
3. Removing and refitting shift cover	10
4. Dismantling and reassembling shift cover	11
5. Setting gear-shift assembly	13



TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter boîte de vitesses	3
2. Démonter, remonter commandes à l'intérieur de la cabine	9
3. Démonter, remonter les commandes	10
4. Désassembler, réassembler les commandes	11
5. Réglage actionnement des commandes	13

INDICE



	Pág.
1. Desmontaje y remontaje de la transmisión	3
2. Desmontaje y remontaje del cambio de marchas	9
3. Desmontaje y remontaje del cambio	10
4. Desarmar y rearmar el cambio	11
5. Ajustar el cambio de marchas	13

1. GETRIEBE AUS- UND EINBAUEN


1. REMOVING AND REFITTING TRANSMISSION

1. DEMONTER, REMONTER BOITE DE VITESSES


1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA TRANSMISION




3a




3b



3c




3d




3e




3f




4a




4b




4c




4d




4e



4f




5a




5b


Schaltung einstellen Kap. 3
Set intermediate linkage (Section 3)
Réglage bielles intermédiaires de
commande - Chap. 3
Ajustar el cambio, cap. 3




5c




5d




5e



5f




6a




6b

entlüften siehe BREMSE Kap. 6
bleed see Section 6

Purge d'air - Cf. FREINS - Chap. 6
purga de aire véase FRENO, cap. 6




6c




6d


3 – 5 Rasten
3 to 5 notches
de 3 à 5 crans
3 hasta 5 dientes




6e




6f




7a




7b




7c




7d




7e




7f




8a



8b




8c




8d

18 l SAE 90 + 1,5 l bei K.-Gang
18 l SAE 90 + 1,5 l creep gear
18 l SAE 90 + 1,5 l si vitesses rampantes
18 l SAE 90 + 1,5 lts existiendo marcha
ultralenta




8e




8f

28 l SAE 20, ohne Zusatzbehälter 14 l
28 l SAE 20, w/o aux. tank 1.4 l
28 l SAE 20, sans réservoir complémentaire : 14 l
28 lts SAE 20, sin tanque adicional 14 lts


2. SCHALTBETÄIGUNG AUS- UND EINBAUEN
2. REMOVING AND REFITTING GEAR-SHIFT ASSEMBLY
2. DEMONTER, REMONTER COMMANDES A L'INTERIEUR DE LA CABINE
2. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL CAMBIO DE MARCHAS




9a




9b




9c



9d



9e




9f


Schaltung einstellen Kap. 5
 Set linkage see Section 5
 Réglage des commandes Cf. Chap. 5
 Ajustar el cambio, cap. 5




3. SCHALTUNG AUS- UND EINBAUEN 3. REMOVING AND REFITTING SHIFT COVER 3. DEMONTER, REMONTER LES COMMANDES 3. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL CAMBIO




10a




10b




10c



10d




10e




SAE 90

10f


4. SCHALTUNG ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN
 4. DESMANTLING AND REASSEMBLING SHIFT COVER
 4. DESASSEMBLER, REASSEMBLER LES COMMANDES
 4. DESARMAR Y REARMAR EL CAMBIO




11a




11b




11c




11d




11e



11f




12a




12b

Leichtigängigkeit
Ensure free movement
S'assurer qu'elles jouent franchement
Fácil movimiento




12c




12d


5. SCHALTBETÄIGUNG EINSTELLEN
 5. SETTING GEAR-SHIFT ASSEMBLY
 5. REGLAGE ACTIONNEMENT DES COMMANDES
 5. AJUSTAR EL CAMBIO DE MARCHAS





13a



13b



13c



13d

Getriebe durchschalten, Korrektur wie 13 c
 Shift all gears and adjust like 13 c
 Passer (à blanc) tous les rapports de vitesses;
 mise au point selon 13 c
 Conectar consecutivamente todas las velocidades, corrección como 13 c





1	KUGELKOPF	BALL GRIP
2	KLEMMBUCHSE	CLAMPING BUSH
3	SCHALTHEBEL	SHIFT LEVER
4	DECKBLECH	COVER PLATE
5	FALTENBALG	BELLOWS
6	BOLZEN	PIN
7	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
8	SPANNHÜLSE	CLAMPING SLEEVE
9	SECHSKANTMUTTER	HEX. NUT
10	FEDERRING	LOCKWASHER
11	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
12	ROHR	PIPE
13	FALTENBALG	BELLOWS
14	FALTENBALG	BELLOWS
15	SCHALTWELLE	SELECTOR SHAFT
16	WELLEDICHTRING	SHAFT SEALING RING
17	KUGELBUCHSE	BALL BUSH
18	FEDERRING	LOCKWASHER
19	ZYLINDERSCHRAUBE	CHEESE-HEADED SCREW
20	SCHALTKULISSE	SHIFT GATE
21	KLEMMSCHRAUBE	CLAMPING SCREW
22	SCHALTFINGER	SHIFT FIN TER
23	STAB	ROD
24	DICHTRING	JOINT WASHER
25	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
26	FEDERRING	LOCKWASHER
27	SCHWALLBLECH	BAFFLE





1 BOULE DE POIGNEE	PUNO ESFERICO
2 GOUPIILLE TUBULAIRE	CASQUILLO DE FIJACION
3 LEVIER DE COMMANDE	PALANCA DE CAMBIO
4 TOLE DE RECOUVREMENT	CHAPA DE RECUBRIMIENTO
5 SOUFFLET	FUELLE
6 AXE	PERNO
7 VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
8 GOUPIILLE TUBULAIRE	CASQUILLO FIADOR
9 ECROU 6 PANS	TUERCA HEXAGONAL
10 RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
11 VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
12 TUBE	TUBO
13 SOUFFLET	FUELLE
14 SOUFFLET	FUELLE
15 ARBRE DE COMMANDE	EJE DE CAMBIO
16 ETANCHEITE DE BOUT D'ARBRE	ANILLO DE HERMETIZACION DE EJE
17 DOUILLE SPHERIQUE	CASQUILLO ESFERICO
18 RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
19 VIS HEXACAVE	TORNILLO DE CABEZA CILINDRICA
20 GRILLE	PLACA DE GUIA DE CAMBIO
21 VIS D'ARRET	TORNILLO DE FIJACION
22 DOIGT DE COMMANDE	DEDO DE CAMBIO
23 JAUZE D'HUILE	VARILLA DE NIVEL
24 BAGUE-JOINT	ANILLO DE JUNTA
25 VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
26 RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
27 TOLE BRISE-JET	CHAPA ESTABILIZADORA







3





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Hauptbremszylinder aus- und einbauen	3
2. Angetriebene Vorderachse Bremse aus- und einbauen	4
3. Teleskop-Vorderachse Bremse aus- und einbauen	11
4. Hinterradbremse aus- und einbauen	17
5. Bremsbacken belegen (Vorder- und Hinterradbremse)	20
6. Bremsanlage entlüften	21

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting main brake cylinder	3
2. Removing and refitting front wheel brake (driven axle)	4
3. Removing and refitting front wheel brake (telescoping axle)	11
4. Removing and refitting rear wheel brake	17
5. Lining front and rear wheel brakes	20
6. Bleeding brake system	21





TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter maître-cylindre de frein	3
2. Démonter, remonter frein du pont-moto-directeur	4
3. Démonter, remonter frein d'essieu AV télescopique	11
4. Démonter, remonter freins AR	17
5. Monter les plaquettes des freins AV, les garnitures des freins AR	20
6. Purger d'air de la système de frein	21

INDICE



	Pág.
1. Desmontaje y remontaje del cilindro de freno principal	3
2. Desmontaje y remontaje de freno de eje delantero motriz	4
3. Desmontaje y remontaje de freno de eje delantero telescópico	11
4. Desmontaje y remontaje de freno de ruedas traseras retroceder totalmente	17
5. Colocar forros sobre mordazas de freno (delantero y trasero)	20
6. Purgar de aire el sistema de freno	21

1. HAUPTBREMSZYLINDER AUS- UND EINBAUEN
 1. REMOVING AND REFITTING MAIN BRAKE CYLINDER
 1. DEMONTER, REMONTER MAITRE-CYLINDRE DE FREIN
 1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL CLINDRO DE FRENO PRINCIPAL





3a

3b



3c

3d




3e

entlüften Kap. 6
 bleed see Section 6
 Purge d'air - Chap. 6
 purga de aire, cap. 6


3f




2. ANGETRIEBENE VORDERACHSE BREMSE AUS- UND EINBAUEN
2. REMOVING AND REFITTING FRONT WHEEL BRAKE (DRIVEN AXLE)
2. DEMONTER, REMONTER FREIN DU PONT-MOTO-DIRECTEUR
2. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE FRENO DE EJE DELANTERO MOTRIZ




4a




4b




4c




4d




4e




4f




5a




5b




5c




5d



5e



5f



bis


a - 1,4 up to $2,0 = 2a$
jusqu'à hasta

2b = 4b


bis

a - 0,2 up to $0,4 = 1a$
jusqu'à hasta


1b = 3b




6b



6c



6d




6e




1	NACHSTELLVORRICHTUNG	ADJUSTER
2	ENTLÜFTUNGSVENTIL	VENTING VALVE
3	HOHLSCHRAUBE	BANJO BOLT
4	DICHTRING	JOINT WASHER
5	FEDERRING	LOCKWASHER
6	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
7	SECHSKANTMUTTER	HEX. NUT
8	FEDERRING	LOCKWASHER
9	BOLZEN	PIN
10	RADBREMSZYLLINDER	WHEEL BRAKE CYLINDER
11	GEWINDEBOLZEN	THREADED PIN
12	SICHERUNGSBLECH	LOCKING PLATE
13	KAPPE	CAP
14	NIET	RIVET
15	BELAG	LINING
16	BREMSBACKE	BRAKE SHOE
17	BREMSBACKE (KOMPL.)	BRAKE SHOE (COMPLETE)
18	RÜCKZUGFEDER	RETURN SPRING
19	TROMMELBREMSE	BRAKE DRUM

1	DISPOSITIF DE RATTRAPAGE	DISPOSITIVO DE REAJUSTE
2	EVENT	VALVULA DE PURGA DE AIRE
3	VIS CREUSE	TORNILLO RACOR
4	BAGUE-JOINT	ANILLO DE JUNTA
5	RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
6	VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
7	ECROU 6 PANS	TUERCA HEXAGONAL
8	RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
9	AXE	PERNO
10	CYLINDRE (FREIN) DE ROUE	CILINDRO DE FRENO DE RUEDA
11	AXE A EXTREMITE FILETEE	PERNO ROSCADO
12	TOLE-FREIN	CHAPA DE SEGURIDAD
13	COIFFE	SOMBRETE
14	RIVET	REMACHE
15	GARNITURE	FORRO
16	MACHOIRE DE FREIN	MORDAZA DE FRENO
17	MACHOIRE DE FREIN (COMPLETE)	MORDAZA DE FRENO (COMPL.)
18	RESSORT DE RAPPEL	RESORTE ANTAGONISTA
19	FREIN A TAMBOUR	TAMBOR DE FRENO







3. TELESKOP-VORDERACHSE BREMSE AUS- UND EINBAUEN
3. REMOVING AND REFITTING FRONT WHEEL BRAKE (TELESCOPING AXLE)
3. DEMONTER, REMONTER FREIN D'ESSIEU AV TELESCOPIQUE
3. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE FRENO DE EJE DELANTERO TELESCOPICO



11a




11b




11c




11d




11e




11f




12a




12b



12c




12d



12e



20	SCHRAUBE	SCREW
21	MUTTER	NUT
22	RADBREMSZYLLINDER	WHEEL BRAKE CYLINDER
23	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM
24	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
25	VERBINDUNGSSROHR	CONNECTING PIPE
26	SCHRAUBE	SCREW
27	DICHTRING	JOINT WASHER
28	NIET	RIVET
29	BELAG	LINING
30	BREMSBACKE	BRAKE SHOE
31	ZUGFEDER	CYLINDER
32	SENKSCHRAUBE	CSK. SCREW




20	VIS	TORNILLO
21	ECROU	TUERCA
22	CYLINDRE (FREIN) DE ROUE	CILINDRO DE FRENO DE RUEDA
23	TAMBOUR DE FREIN	TAMBOR DE FRENO
24	VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
25	TUBE DE LIAISON	TUBO DE UNION
26	VIS	TORNILLO
27	BAGUE-JOINT	ANILLO DE JUNTA
28	RIVET	REMACHE
29	GARNITURE	FORRO
30	MACHOIRE DE FREIN	MORDAZA DE FRENO
31	RESSORT TIRANT	RESORTE ANTAGONISTA
32	VIS A TETE NOYEE	TORNILLO DE CABEZA PERDIDA







4. HINTERRADBREMSE AUS- UND EINBAUEN
4. REMOVING AND REFITTING REAR WHEEL BRAKE
4. DEMONTER, REMONTER FREINS AR
4. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE FRENO DE RUEDAS TRASERAS RETROCEDER TOTALMENTE




17a




17b




17c



17d




17e




44


17f




18a




18b




18c




18d




18e




18f




19a



19b



19c




3 bis 4 Rasten lösen
Release 3 or 4 notches
desserrer de 3 à 4 crans
soltar por 3 - 4 dientes


19d



5. BREMSBACKEN BELEGEN (VORDER- UND HINTERRADBREMSE)
5. LINING FRONT AND REAR WHEEL BRAKES
5. MONTER LES PLAQUETTES DES FREINS AV., LES GARNITURES DES FREINS AR.
5. COLOCAR FORROS SOBRE MORDAZAS DE FRENO (DELANTERO Y TRASERO)




20a




20b

reinigen
clean
décrasser
limpiar




12 8 4 2 6 10

20c




20d




20e

6. BREMSANLAGE ENTLÜFTEN
6. BLEEDING BRAKE SYSTEM
6. PURGER D'AIR DE LA SYSTEME DE FREIN
6. PURGAR DE AIRE EL SISTEMA DE FRENO




21a




21b


20 - 30 mm, festlegen
 20 to 30 mm, retain by chocks
 de 20 à 30 mm; cale en bois
 20 - 30 mm, afianzar




21c



21d




21e



21f


oben
 top
 en haut d'abord
 arriba

unten
 bottom
 puis au bas
 abajo





33	ENTLÜFTUNGSVENTIL	VENTING VALVE
34	DICHTUNG	GASKET
35	BREMSRADZYLINDER	WHEEL CYLINDER
36	LASCHE	STRAP
37	SCHEIBE	WASHER
38	ZUGFEDER	DRAW SPRING
39	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
40	NIET	RIVET
41	BELAG	LINING
42	BREMSBACKE	BRAKE SHOE
43	BREMSBACKE (KOMPL.)	BRAKE SHOE (COMPLETE)
44	NACHSTELLVORRICHTUNG	ADJUSTER
45	BREMSTROMMEL	BRAKE DRUM



33	EVENT	VALVULA DE PURGA DE AIRE
34	JOINT	JUNTA
35	CYLINDRE DE ROUE	CILINDRO DE FRENO
36	PATTE	TIRANTE
37	RONDELLE	ARANDELA
38	RESSORT TIRANT	RESORTE ANTAGONISTA
39	VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
40	RIVET	REMACHE
41	GARNITURE	FORRO
42	MACHOIRE DE FREIN	MORDAZA DE FRENO
43	MACHOIRE DE FREIN (COMPLETE)	MORDAZA DE FRENO (COMPL.)
44	DISPOSITIF DE RATTRAPAGE	DISPOSITIVO DE REAJUSTE
45	TAMBOUR DE FREIN	TAMBOR DE FRENO





4





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Lenkung aus- und einbauen	3
2. Lenkungsbock aus- und einbauen	6

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting steering system	3
2. Removing and refitting steering bracket	6



TABLE DES MATIERES


	Page
1. Démonter, remonter mécanisme de direction	3
2. Démonter, remonter support de direction	6

INDICE


	Pág.
1. Desmontaje y remontaje de la dirección	3
2. Desmontaje y remontaje de la consola de dirección	6




1. LENKUNG AUS- UND EINBAUEN
1. REMOVING AND REFITTING STEERING SYSTEM
1. DEMONTER, REMONTER MECANISME DE DIRECTION
1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA DIRECCION




3a




3b




3c




3d




3e




3f



4a




4b




400 Nm (40 kpm)


4c





4d



4e



4f





5a



5b

5c




5f

35 - 40 Nm (3,5 - 4,0 kpm)


5e




2. LENKUNGSBOCK AUS- UND EINBAUEN
2. REMOVING AND REFITTING STEERING BRACKET
2. DEMONTER, REMONTER SUPPORT DE DIRECTION
2. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA CONSOLA DE DIRECCION




6a




6b




6c




6d




6e



6f



7a




7b

Fahrkupplung einstellen, Motor Kap. 2


Set main clutch (see Section 2)

Réglage embrayage d'avancement, Cf. Chap. 2


Graduar embrague de rodadura, motor, cap. 2




7c



7d




7e



7f









INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Frontzapfwelle mit Kupplung aus- und einbauen	3
2. Frontzapfwelle zerlegen und zusammenbauen	6

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting front-end PTO-shaft with clutch	3
2. Dismantling and reassembling front-end PTO-shaft	6





TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter PdF avant ainsi que son embrayage	3
2. Désassembler, réassembler PdF avant	6

INDICE


	Pág.
1. Desmontaje y remontaje del árbol toma de fuerza delantero con acoplamiento	3
2. Desarmado y rearmado del árbol de toma de fuerza delantero	6

1. FRONTZAPFWELLE MIT KUPPLUNG AUS- UND EINBAUEN
1. REMOVING AND REFITTING FRONT-END PTO-SHAFT WITH CLUTCH
1. DEMONTER, REMONTER PDF AVANT AINSI QUE SON EMBRAYAGE
1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL ARBOL DE TOMA DE FUERZA DELANTERO CON ACOPLAMIENTO




3a

3b




3c




3d


Spannstift beidseitig versternen
Caulk dowel pin at both ends
Mater les deux extrémités de goupille tubulaire
Afianzar bilateralmente el perno por retacado




3e



3f




4a



105 Nm (10,5 kpm)


4b



2



4c




4

DW 59

80 Nm (8,0 kpm)


4d



13 mm




4e



5


64 Nm (6,4 kpm)

4f




80 Nm (8,0 kpm)

5a



5b

ca. 0,5 l SAE 90
about 0.5 l SAE 90
autour de 0,5 l SAE 90
aprox. 0,5 l S SAE 90




5c


Ölstand
Oil level
Niveau d'huile
Nivel de aceite




2. FRONTZAPFWELLE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN
2. DISMANTLING AND REASSEMBLING FRONT-END PTO-SHAFT
2. DESASSEMBLER, REASSEMBLER PDF AVANT
2. DESARMADO Y REARMADO DEL ARBOL DE TOMA DE FUERZA DELANERO




6a



6b




6c




6d


nur bei GI-Ausführung
only with GI type
seulement ent avec type GI
sólo con tipo GI




6e




6f




7a




7b



7c




7d




7e




7f




8a




8b




8c




8d



8e



8f







INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Hydraulikpumpe aus- und einbauen	3
2. Steuergeräte aus- und einbauen	5
3. Hubzylinder für DEUTZ-Hitch aus- und einbauen	6

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting hydraulic pump	3
2. Removing and refitting hydraulic control units	5
3. Removing and refitting hydraulic cylinder for DEUTZ-Hitch	6



TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter pompe pr. commandes hydrauliques	3
2. Démonter, remonter distributeurs	5
3. Démonter, remonter vérin hydrauliques de la DEUTZ-Hitch	6

INDICE

	Pág.
1. Desmontaje y remontaje de la bomba hidráulica	3
2. Desmontaje y remontaje de aparatos de mando	5
3. Desmontaje y remontaje del cilindro hidráulico para DEUTZ-Hitch	6






1. HYDRAULIKPUMPE AUS- UND EINBAUEN

1. REMOVING AND REFITTING HYDRAULIC PUMP



1. DEMONTER, REMONTER POMPE PR. COMMANDES HYDRAULIQUES

1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE LA BOMBA HYDRAULICA




3a

3b




3c

3d



40 + 5 Nm (4 + 0,5 kpm)

3e




50 + 10 Nm (5 + 1 kpm)




3f



4a




4b



4c

4d




4e




4f

28 l SAE 20, ohne Zusatzbehälter 14 l
28 l SAE 20, w/o aux. tank: 14 l
28 l SAE 20, sans réservoir complémentaire: 14 l
28 lts SAE 20, sin tanque adicional 14 lts


2. STEUERGERÄTE AUS- UND EINBAUEN
 2. REMOVING AND REVITTING HYDRAULIC CONTROL UNITS
 2. DEMONTER, REMONTER DISTRIBUTEURS
 2. DESMONTAJE Y REMONTAJE DE APARATOS DE MANDO



5a




5b



F 5




5c



5d

auf Schraubenlänge achten
 Note different lengths of bolts
 Tenir compte de ce que les vis sont de longueurs différentes
 Controlar longitud de tornillos



20,6 Nm (2,0 – 2,2 kpm)

5e




SAE 20


5f




3. HUBZYLINDER FÜR DEUTZ-HITCH AUS- UND EINBAUEN
3. REMOVING AND REFITTING HYDRAULIC CYLINDER FOR DEUTZ-HITCH
3. DEMONTER, REMONTER VERIN HYDRAULIQUE DE LA DEUTZ-HITCH
3. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL CILINDRO HIDRAULICO PARA DEUTZ-HITCH




6a




6b




6c




6d




6e



6f







INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Motor aus- und einbauen	3
2. Fahrkupplung einstellen	11
3. Zapfwellenkupplung einstellen	12
4. Frontzapfwellenbetätigung einstellen	12

TABLE OF CONTENTS

	Page
1. Removing and refitting engine	3
2. Setting main clutch	11
3. Setting PTO clutch	12
4. Setting front-end PTO-shaft control	12






TABLE DES MATIERES

	Page
1. Démonter, remonter le moteur	3
2. Réglage embrayage d'avancement	11
3. Réglage embrayage PdF	12
4. Réglage commande d'actionnement PdF AV	12

INDICE


	Pág.
1. Desmontaje y remontaje del motor	3
2. Graduación del embrague de rodadura	11
3. Graduación del embrague de la toma de fuerza	12
4. Graduación del accionamiento de toma de fuerza delantera	12

1. MOTOR AUS- UND EINBAUEN
1. REMOVING AND REFITTING ENGINE
1. DEMONTER, REMONTER LE MOTEUR
1. DESMONTAJE Y REMONTAJE DEL MOTOR




3a


3b




3c




3d




3e




3f




4a




4b




4c





4d




4e



4f





80 Nm (8,0 kpm)




64 Nm (6,4 kpm)



5b



5c





5d




5e


5f




6a




6b




6c




6d




6e




6f




7a




7b




7c




7d




7e




7f




8a




8b




8c






8d





8e





8f



9b




9d




9e

9 I SAE 20

9f



10a



10b

28 l SAE 20, ohne Zusatzbehälter 14 l


28 l SAE 20, w/o aux. tank : 14 l

28 l SAE 20, sans réservoir complémentaire 14 l


28 lts SAE 20, sin tanque adicional 14 lts




2. FAHRKUPPLUNG EINSTELLEN
2. SETTING MAIN CLUTCH
2. REGLAGE EMBRAYAGE D'AVANCEMENT
2. GRADUACION DEL EMBRAGUE DE RODADURA




11a




11b




11c




11d



3. ZAPFWELLENKUPPLUNG EINSTELLEN
3. SETTING PTO CLUTCH
3. REGLAGE EMBRAYAGE PDF
3. GRADUACION DEL EMBRAGUE DE LA TOMA DE FUERZA




12a




12b

4. FRONTZAPFWELLENBETÄIGUNG EINSTELLEN
4. SETTING FRONT-END PTO-SHAFT CONTROL
4. REGLAGE COMMANDE D'ACTIONNEMENT PDF AV
4. GRADUACION DEL ACCIONAMIENTO DE TOMA DE FUERZA DELANTERA




12c




12d

1	SPANNHÜLSE	DOWEL SLEEVE
2	AUSRÜCKER	RELEASE
3	SECHSKANTMUTTER	HEX. NUT
4	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
5	SICHERUNGSSCHRAUBE	LOCKING SCREW
6	WELLENDICHTRING	SHAFT SEALING RING
7	RILLENKUGELLAGER	BALL BEARING
8	KUPPLUNGSTRÄGER	COUPLING CARRIER
9	KUPPLUNGSSCHEIBE	COUPLING DISC
10	DRUCKPLATTE	PRESSURE PLATE
11	FEDERRING	LOCKWASHER
12	ZYLINDERSCHRAUBE	CHEESE-HEADED SCREW
13	STECKWELLE	HALF-SHAFT
14	SECHSKANTSCHRAUBE	HEX. BOLT
15	DECKEL	COVER
16	SICHERUNGSRING	CIRCLIP
17	DECKEL	COVER
18	ZAHNRAD Z = 19	GEAR TEETH = 19
19	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG
20	GETRIEBEDECKEL	GEAR COVER
21	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG
22	DECKEL	COVER
23	ZAPFWELLE	PTO-SHAFT
24	ZAHNRAD Z = 37	GEAR TEETH = 37
25	SCHEIBE	WASHER
26	SICHERUNGSSCHRAUBE	LOCKING SCREW
27	BUCHSE	BUSH
28	VERSCHLUSSCHRAUBE	SCREW PLUG
29	HOHLWELLE	QUILL SHAFT






1	GOUPILLE TUBULAIRE	CASQUILLO FIADOR
2	DEBRAYEUR	DESEMBRAGADOR
3	ECROU 6 PANS	TUERCA HEXAGONAL
4	VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
5	VIS-FREIN	TORNILLO DE AFIANZAMIENTO
6	ETANCHEITE DE BOUT D'ARBRE	ANILLO DE HERMETIZACION DE ARBOL
7	ROULEMENT A BILLES	COJINETE DE BOLAS FIJO
8	PORTE-EMBRAYAGE	PORTA-EMBRAGUE
9	PLATEAU D'EMBRAYAGE	PLATO DE EMBRAGUE
10	PLATEAU DE PRESSION	PLACA DE PRESION
11	RONDELLE GROWER	ARANDELA ELASTICA
12	VIS HEXACAVE	TORNILLO DE CABEZA CILINDRADA
13	ARBRE ENFICHABLE	EJE DE ENCHUFE
14	VIS 6 PANS	TORNILLO HEXAGONAL
15	COUVERCLE	TAPA
16	CIRCLIP	CIRCLIP
17	COUVERCLE	TAPA
18	PIGNON A 19 DENTS	RUEDA DENTADA, DE 19 DIENTES
19	VIS-BOUCHON	TAPON ROSCADO
20	COUVERCLE SUR REDUCTEUR INTERMEDIAIRE	TAPA
21	VIS-BOUCHON	TAPON ROSCADO
22	COUVERCLE	TAPA-BRIDAS
23	PRISE DE FORCE	ARBOL TOMA DE FUERZA
24	PIGNON A 37 DENTS	RUEDA DENTADA, DE 37 DIENTES
25	RONDELLE	ARANDELA
26	VIS-FREIN	TORNILLO DE AFIANZAMIENTO
27	DOUILLE	CASQUILLO
28	VIS-BOUCHON	TAPON ROSCADO
29	ARBRE CREUX	EJE HUECO







8





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Drehstromlichtmaschine	
A. Allgemeines im Betrieb	2
B. Werkstatt- und Einbauhinweise	3
C. Wartungshinweise	3
Erläuterung zum Schaltplan	10
Schaltplan	13/14

TABLE OF CONTENTS

	Page
Three-phase-alternator	
A. General information and operation	2
B. Workshop and installation notes	3
C. Maintenance notes	3
Key to wiring diagram	10
Wiring diagram	13/14

DONNEES TECHNIQUES

	Page
Alternateur à courant triphasé	
A. Entrée en matière, exploitation	2
B. A l'usage de l'atelier préconisations de montage	3
C. Maintenance	3
Légende du schéma de connexions	12
Schéma de connexions	13/14

INDICE

	Pág.
Generatriz de corriente trifásica	
A. Generalidades y funcionamiento	2
B. Indicaciones para el taller y de montaje	3
C. Indicaciones para el mantenimiento	3
Leyenda para esquema de conexiones	12
Esquema de conexiones	13/14



B. Werkstatt- und Einbauhinweise

1. Die Umgebungs- und Kühllufttemperatur von Drehstrom-Lichtmaschinen und Transistorregler dürfen $+60^{\circ}\text{C}$ nicht übersteigen, bei Kontaktregler $+70^{\circ}\text{C}$, je kühler desto besser.
2. Regler an vibrationsarmen Teilen befestigen. Leitungsanschlüsse so verlegen, daß evtl. Spritzwasser vom Regler abfließt.
3. Leitung zwischen Drehstrom-Lichtmaschine, Regler und Batterie mit vorgeschriebenen Querschnitten einwandfrei und gehaltsfrei verlegen. Hauptsicherung und Batteriehauptschalter sind entsprechend den Bosch Grundsatzschaltplänen anzuschließen.
4. Halbleiter an Drehstrom-Lichtmaschinen und Regler können durch hohe Induktionsspannungen, die beim Zu- oder Abschalten von verschiedenen Verbrauchern entstehen, zerstört werden. Bei Auftreten dieser Spannungsspitzen müssen diese durch Löschdiode oder Kondensatoren an den Verbrauchern vernichtet werden. Für besonders aufwendige Anlagen, wie sie bei Schleppern usw. vorkommen, wird der Anbau eines Überspannungsschutzgerätes empfohlen. Bei Auftreten von Überspannungen entriegelt dieses Gerät sofort die Drehstrom-Lichtmaschine und die Ladeanzeigelampe leuchtet auf. Es schützt nicht nur die gesamte Anlage von Schäden durch Überspannungen, sondern verhindert auch das Überladen der Batterie bei defektem Regler.

C. Wartungshinweise


Bei Drehstrom-Lichtmaschine wird die Lebensdauer von den Lagern bestimmt. Deshalb immer auf richtige Riemenspannung achten. Zu hohe Riemenspannung führt zu starker Lagerbelastung und zu geringe, zu Schlupf und starker Erwärmung des Keilriemens.

Schmierintervalle bei normalen Betriebsbedingungen:

100 000 km oder 2 000 Betriebsstunden,

bei starkem Staubanfall oder hohen Umgebungstemperaturen (z.B. Tropen, usw.) entsprechend früher. Spätestens nach 2 Jahren nachschmieren bzw. überprüfen lassen. Zur Schmierung der Lager nur das von Bosch vorgeschriebene Spezialfett verwenden. Es empfiehlt sich, mit diesen Arbeiten eine Bosch-Werkstatt zu beauftragen.

Um Korrosionsschäden zu vermeiden, müssen bei der Motorreinigung Drehstrom-Lichtmaschine, Regler und andere elektrische Teile vor Spritzwasser geschützt werden (notfalls abdecken).



DREHSTROMLICHTMASCHINE

A. Allgemeines und Betrieb

Besondere Vorteile der Drehstrom-Lichtmaschine sind:

- Große Betriebssicherheit
- längere Wartungsfreiheit
- höhere Lebensdauer
- Leistungsabgabe innerhalb eines großen Drehzahlbereiches.

Drehstrom-Lichtmaschinen erzeugen Drehstrom. Dieser kann nicht in der Batterie gespeichert werden und ist bei den an Aggregat- bzw. Fahrzeugmotoren angeschlossenen Verbrauchern im allgemeinen nicht verwendbar. Zum Gleichrichten des Drehstroms sind in den Drehstrom-Lichtmaschinen neun Halbleitergleichrichter (Dioden) eingebaut. Alle Halbleiterbauteile dürfen jedoch nur bis zu bestimmten, physikalisch bedingten Spannungs- und Temperaturgrenzen belastet werden. Deshalb sind folgende Hinweise besonders zu beachten:

1. Drehstrom-Lichtmaschine nur mit dem dazugehörigen Regler und angeschlossener Batterie betreiben.
Beim Motorprobelauf ohne Batterie Verbindungsleitung zwischen Drehstrom-Lichtmaschine und Regler vor dem Start (nicht bei laufendem Motor) trennen.
2. Beim Anschließen der Batterie auf richtige Polarität achten, da bei verkehrtem Anschluß die Dioden zerstört werden.
3. Bei Montagearbeiten an spannungsführenden Teilen ist am stehenden Motor die Batterie abzuklemmen (Vorsichtsmaßnahme).
4. Das bei Gleichstromlichtmaschinen durch Tupfen gegen Masse übliche Prüfen, ob Spannung in einer Leitung vorhanden ist, muß bei Drehstrom-Lichtmaschinen unbedingt unterbleiben, weil dadurch die Halbleiter beschädigt werden.
5. Bei elektrischen Schweißarbeiten am Schlepper bzw. beim Anschluß eines Batterieschnellladegerätes ist die Leitung B+ und B- an der Drehstromlichtmaschine abzuklemmen.
6. Vorerregung der Drehstrom-Lichtmaschine erfolgt aus der Batterie über die Ladeanzeigelampe. Zur sicheren Erregung ist deshalb eine ausgefallene Ladeanzeigelampe möglichst bald zu ersetzen. Dabei ist folgende Ladeanzeigelampe zu verwenden:
bei 12 Volt Anlagen 12V/ Watt.



THREE-PHASE ALTERNATOR

A. General information and operation

Special advantages of the three-phase alternator are:

- Great reliability in service
- Longer maintenance-free period
- Longer useful life
- Power output within a wide speed range

Three phase dynamos are used to generate three-phase alternating current. The latter cannot be stored in the battery and is in general not applicable to the load circuits concerned with unit motors or vehicle engines. For rectification of the three-phase alternating current, nine semi-conductor rectifiers (diodes) are built into the three-phase dynamos. However, all semi-conductor components must be loaded only up to certain voltage and temperature limits which are due to physical characteristics. Therefore the following instructions should be paid particular heed to:

1. Operate three-phase dynamo only with associated regulator/cut-out and battery connected.
For a running-in test of the engine without battery, separate interconnection between three-phase dynamo and regulator/cut-out before starting (not with running-engine).
2. When connecting the battery, watch for correct polarity since incorrect connection means destruction of diodes.
3. When doing assembly work on live parts, disconnect, as a precautionary measure, the battery on vertical engine.
4. With DC dynamos, one usually checks by touching against earth whether there is voltage on the line. Under no circumstances must this method be applied to three-phase dynamos since that would mean damaging the semi-conductors.
5. When doing electrical welding work on the tractor or when connecting a battery quick charger, the wire B+ and B- on the three-phase dynamo must be disconnected.
6. Pre-excitation of the three-phase dynamo is made from the battery through the charging indicator lamp. Therefore, in order to ensure excitation, any defective charging indicator lamp should be replaced as soon as possible. The following charging indicator lamp should be used:

12 V/2 Watt



B. Workshop and installation notes

1. The ambient and cooling air temperatures of three-phase dynamos and transistorized regulators must not exceed +60 degrees centigrade ; with contact-type regulators, it is +70 degrees; the cooler the better.
2. Attach regulator to parts with little vibration. Lay line terminals so that any splash water (spray water) can flow off the regulator.
3. Lay wires between three-phase dynamos, regulator/cut-out and battery correctly, with specified cross sections and secured. Main fuse and battery switch should be connected according to the BOSCH basic wiring diagrams.
4. Semi conductors of three-phase dynamos can be destroyed through high induction voltages that are generated when several load circuits are connected or disconnected. When such voltage peaks occur, they must be destroyed by means of quenching diodes or capacitors on the load circuits. For particularly complicated installations as they occur on tractors, etc., it is recommendable that an overvoltage protection device be attached. If any overvoltage occurs, such device immediately de-energizes the three-phase dynamo, and the charging indicator lamp is lit. It does not only protect the entire installation against damages through overvoltages but also prevents battery overcharging in case of a defective regulator.

C. Maintenance notes

With three-phase dynamos, the useful life depends on the bearings. Therefore always pay heed to correct belt tension. Too high belt tension causes too heavy bearing loading. Too low belt tension leads to slippage and results in the V-belt running hot.

Lubrication frequency under ordinary operating conditions: every 2 000 service hours.

A higher frequency of lubrication should be adopted in cases of high dust development or high ambient temperatures (tropical environment, etc.). Have the vehicle re-lubricated or checked after 3 years at the latest. Use the special grease specified by BOSCH for bearing lubrication. It is recommendable that such work be carried out by a BOSCH workshop or garage.

In order to avoid corrosion damages, it is necessary, when cleaning the engine, to protect three-phase dynamo, regulator-cutout and other electrical components against splash or spray water (cover if required).



ALTERNATEUR A COURANT TRIPHASE

A. Entrée en matière, exploitation

Un alternateur présente dans la pratique les avantages incontestables ci après énoncés:

grande fiabilité en service,
plus longs intervalles entre 2 visites d'entretien,
plus haute longévité,
fourniture d'un courant utilisable dans une plus large plage de régime.

Comme le nom le dit, un alternateur est une source de courant alternatif qui n'est pas adapté à être emmagasiné dans la batterie d'accumulateur, du moins directement; de même que ce courant n'est pas directement utilisable pour faire fonctionner l'équipement électrique du moteur thermique d'un groupe industriel ou de celui d'un véhicule. Ce courant alternatif doit d'abord être redressé, converti en un courant continu; cette opération s'effectuant dans le cas d'un alternateur à courant triphasé à l'aide de neufs diodes (semiconducteurs). Tous les composants constitués de semi-conducteurs ne doivent être soumis à des sollicitations de tension et à des sollicitations thermiques que jusqu'à une certaine mesure-limite découlant de leurs propriétés physiques. Nous recommandons en conséquence de respecter strictement les consignes ci-après énoncées:

1. Ne faire tourner un alternateur que lorsque le régulateur de tension et la batterie d'accus y sont branchés. En cours d'un tour d'essieu du moteur effectué sans batterie, se donner la peine de débrancher (avant de lancer le moteur) le conducteur allant de l'alternateur au régulateur de tension.
2. Lors de la connexion de la propre batterie d'accus, respecter la polarité des bornes, les intervenir détruisant irrémédiablement les diodes.
3. En cours d'une intervention affectant un composant conducteur de courant, moteur arrêté, avoir soin de débrancher la batterie.
4. Eviter de chercher à décler la présence de courant dans un conducteur en le râpant contre la masse; cette méthode généralement appliquée risque de détruire les semi-conducteurs!
5. En cours de travaux de soudure à l'arc sur un organe du tracteur, resp. en cas d'utilisation d'un gonfleur rapide de batterie, avoir toujours soin de débrancher préalablement la cosse B+ et la cosse B- de l'alternateur.
6. L'excitation de l'alternateur s'effectue depuis la batterie par intermédiaire du témoin optique de courant de charge. L'utilisateur aura soin de remplacer au plus tôt l'ampoule grillée du témoin de charge afin de ne pas entraver l'excitation nécessaire.
Dans le cas, il y a lieu de respecter les données suivantes concernant les caractéristiques de l'ampoule à monter:

sur installation sous 12 volts : 12V/2W



B. A l'usage de l'atelier, préconisation de montage

1. La température ambiante, autrement dit la température de l'air destiné à assurer la réfrigération d'un alternateur à courant triphasé et de son groupe de redressement et de régulation de tension transistorisé ne saurait dépasser + 60°C, dans le cas d'un régulateur à platines en aucun cas plus de 70°C. Une basse température est toujours plus adéquate qu'une température élevée.
2. Monter toujours le régulateur de tension là où il risque le moins d'être affecté par les vibrations de marche; les conducteurs et leurs bornes de connexion seront toujours placés de sorte que l'eau projetée puisse s'écouler du régulateur.
3. Les conducteurs entre alternateur, batterie, régulateur de tension auront impérativement la section requise, seront posés et freinés selon les règles de l'art. Le couple-circuit principal ainsi que le commutateur général seront connectés selon les préconisations de la Maison BOSCH.
4. On retiendra que les semi-conducteurs rencontrés dans un alternateur et dans son régulateur de tension sont susceptibles d'être entièrement détériorés sous l'effet d'un courant d'induction né de l'enclenchement ou rupture du passage de courant vers un consommateur lorsqu'il y en a plusieurs de simultanément sous courant. Lorsqu'il y a risque de naissance pratiquement inévitable de tels courants dus à des crêtes de tension, il y aura lieu d'incorporer des condensateurs ou des diodes d'absorption. Dans le cas d'un tracteur, où une telle installation se somme en chiffres élevés, nous recommandons d'intercaler un conducteur de surtension, un tel appareil provoquant l'interruption d'auto-excitation de l'alternateur, et ce sur le champ, en même temps que le témoin de courant de charge se met à luire. Cet appareil ne protège pas seulement l'équipement des risques d'une surtension, il contribue aussi à préserver la batterie d'accus du risque d'une surcharge dangereuse en cas de défaillance du régulateur.

C. Maintenance

La longévité d'un alternateur est principalement fonction de la durée de vie des roulements. Nous prions de respecter la tension prescrite pour la courroie meneuse; trop tendue, elle provoque une trop forte contrainte sur les roulements; trop lâche, elle subit un glissement nuisible du fait qu'elle s'échauffe et les roulements aussi.

En présence de conditions normales de service: la lubrification périodique des roulements aura lieu à concurrence

de 100 000 km; soit env. 2 000 heures de service

Retenir, qu'en présence de forts dégagements de poussières ou de températures ambiantes élevées (sous les tropiques p.ex.), le graissage des roulements devra s'effectuer à plus brève échéance. Une lubrification s'impose impérativement tous les 2 ans, ainsi qu'une visite siognée. Respecter la spécification énoncée par BOSCH en ce qui concerne la graisse à roulements! Ces travaux de maintenance devraient être confiés à un atelier agréé.

Eviter tout risque de corrosion, pour ce faire éviter qu'un jet de lance lors du nettoyage de l'engin ne soit dirigé sur l'alternateur, son régulateur ou tout autre organe de l'équipement; pour le moins, les préserver de toute intrusion d'eau en le recouvrant.



GENERATRIZ DE CORRIENTE TRIFASICA

A. Generalidades y funcionamiento


Especiales ventajas que brida la generatriz de corriente continua son:

- gran seguridad de servicio
- mayores intervalos entre los mantenimientos
- duración más larga
- entrega de potencia a través de un gran margen de revoluciones del motor

Estas generatrices suministran corriente trifásica, una corriente que no puede ser almacenada en la batería y que no puede encontrar, por regla general, aplicación para todos los elementos de consumo conectados a motores automotrices o motores de grupos. Para la rectificación de la corriente trifásica nueve rectificadores de semiconductores (diodos). Las partes de construcción a base de semiconductores no se pueden someter, sin embargo, más que a determinados límites de tensión y de temperatura, condicionados físicamente. Por tal razón deberán tenerse especialmente en cuenta las siguientes indicaciones:

1. El funcionamiento de la generatriz de corriente trifásica sólo queda permitido en conjunto con el correspondiente disyuntor y quedando conectada la batería.
Con ocasión de una marcha de prueba del motor sin batería deberá soltarse el cable de ligación entre la generatriz de corriente trifásica y el disyuntor ya antes del arranque (no a motor en marcha).
2. Al empalmar la batería se controlará la correcta polaridad, ya que en caso de existir un empalme equivocado se destruirían los diodos.
3. Con ocasión de realizar trabajos de montaje en partes conductoras de tensión se desconectarán, a motor parado, la batería (medida de prevención).
4. La prueba usual que se efectúa al existir generatriz de corriente continua, o sea tocando con un cable a masa para determinar si existe tensión en un conductor, debe evitarse en absoluto en las instalaciones con generatrices de corriente trifásica, ya que por tal proceder se destruirían los diodos.
5. Al realizar trabajos de soldadura eléctrica en el tractor o al empalmar un aparato de recarga para las baterías, se deberán soltar los conductores B+ y B- en los bornes de la generatriz de corriente trifásica.
6. La excitación inicial de la generatriz de corriente trifásica se lleva a cabo desde la batería, a través de la lámpara indicadora de recarga. Para asegurar la excitación se sustituirá, así pues, lo posible toda lámpara indicadora de recarga que estuviera averiada. Con esta ocasión se utilizará la siguiente lámpara indicadora de recarga:

lámpara de 12 voltios/2 W



B. Indicaciones para el taller y montaje

1. Las temperaturas de ambiente y de aire para la refrigeración de generatrices de corriente trifásica y reguladores-disyuntores transistorizados no deberán sobrepasar los +60°C; en caso de disyuntores de contactos +70°C; cuanto más bajo sea la temperatura, mejor.
2. Fijar el regulador-disyuntor en partes menos expuestas a vibraciones. Tender los empalmes de cables de tal forma que eventuales salpicaduras de agua goteen del regulador-disyuntor.
3. Tender perfectamente y sujetar debidamente los conductores entre generatrices de corriente trifásica, regulador-disyuntor y batería, observándose las secciones de cables prescritas. El fusible principal y el conmutador principal de baterías se conectarán de acuerdo con los esquemas de conexiones básicos de la casa BOSCH.
4. Los semi-conductores en generatrices de corriente trifásica y reguladores-disyuntores pueden ser destruidos por elevadas tensiones inductivas, las que suelen producirse al conectarse y desconectarse distintos elementos de consumo eléctrico. Al resultar tales puntas de tensión, deben anularse las mismas por diodos de apagado o por condensadores en los elementos consumidores de corriente. Para sistemas especialmente complicados, como se presentan en tractores, etc., se aconseja el montaje de un elemento de protección contra sobretensión. Al resultar sobretensiones desexcita tal elemento inmediatamente la generatriz de corriente trifásica y se enciende entonces la lámpara indicadora de recarga. Tal elemento no protege solamente la totalidad del sistema contra averías por tensiones excesivas sino impide, igualmente, una recarga excesiva de la batería al quedar averiado el regulador-disyuntor.

C. Indicaciones para el mantenimiento

La duración útil de las generatrices de corriente trifásica queda determinada por la duración de sus cojinetes. Por tal razón se controlará que siempre exista la correcta tensión de correa. Un tensado excesivo de la correa lleva a excesiva carga para los cojinetes y un deficiente produce resbalamiento y lleva a que se caliente excesivamente la correa trapecial.

Intervalos de lubricación a condiciones de servicio normales:

cada 2 000 horas de servicio,

en caso de ambiente muy cargado de polvo o elevadas temperaturas de ambiente (p.ej. en trópicos, etc.) se procederá ya antes a la lubricación. Reengrasar por lo menos cada 2 años resp. mandar revisar los cojinetes. Para la lubricación de los cojinetes se empleará exclusivamente la grasa especial prescrita por la casa BOSCH. Resulta aconsejable encargar de tales trabajos un taller del servicio BOSCH. Al objeto de evitar averías por corrosión, deberán protegerse contra salpicaduras de agua, al efectuarse la limpieza del tractor y del motor, la generatriz de corriente trifásica y el regulador-disyuntor y todas las demás partes eléctricas (en caso requerido cubrirlas).





1	BLINK-POSITIONSLEUCHTE RECHTS	1	BLINKER/SIDE LIGHT RH
2	SCHEINWERFER RECHTS UNten	2	HEADLAMP RH BOTTOM
3	FRONT-STECKDOSE	3	FRONT POWER OUTLET
4	SICHERUNGEN	4	FUSES
5	INNENBELEUCHTUNG	5	INNER LIGHTING
6	STECKVERBINDUNG	6	WIRING CONECTOR
7	STECKDOSE	7	POWER OUTLET
8	BREMSLICHTSCHALTER	8	STOP LIGHT SWITCH
9	STECKVERBINDUNG	9	WIRE CONNECTOR
10	SIGNALHORN	10	HORN
11	STECKVERBINDUNG	11	WIRE CONNECTOR
12	ÖLDRUCKSCHALTER	12	OIL PRESSURE SWITCH
13	STECKVERBINDUNG	13	WIRE CONNECTOR
14	SCHLUSS-BREMS-BLINK-LEUCHTE	14	TAIL/STOP/BLINKER/LIGHT
15	ARBEITSSCHEINWERFER	15	WORK SPOTLIGHT
16	ANHÄNGERSTECKDOSE	16	TRAILER POWER OUTLET
17	SCHLUSS-BREMS-KENNZEICHEN-LEUCHTE	17	TAIL/STOP/BLINKER/NO. PLATE LIGHT
18	STECKVERBINDUNG	18	WIRE CONNECTOR
19	UNTERDRUCKANZEIGE	19	AIR CLEANER SERVICE GAUGE
20	HEIZROHR	20	HEATING PIPE
21	ANLASSEN	21	STARTER MOTOR
22	STECKVERBINDUNG	22	WIRE CONNECTOR
23	TEMPERATURSCHALTER	23	THERMOSTAT
24	SICHERUNG	24	FUSE
25	BATTERIE	25	BATTERY
26	ANLASSPERRE	26	START INHIBITOR
27	SICHERUNG	27	FUSE
28	SICHERUNGEN	28	FUSES
29	LICHTMASCHINEN-REGLER	29	REGULATOR/CUT-OUT
30	DREHSTROM-LICHTMASCHINE	30	ALTERNATOR
31	STECKVERBINDUNG	31	WIRE CONNECTOR
32	BLINK-POSITIONSLEUCHTE LINKS	32	BLINKER/SIDE LIGHT LH
33	SCHEINWERFER LINKS UNten	33	HEADLAMP LH BOTTOM
34	SCHALTRELAI SCHEINWERFER OBEN	34	RELAY FOR HEADLAMP TOP
35	SCHALTRELAI MOTORTEMPERATURANZEIGE	35	RELAY FOR ENGINE TEMPERATURE INDICATOR
36	ANZEIGENLEUCHTEN:	36	PILOT LIGHTS
	A BLINKLICHT II		A BLINKER LIGHT II
	B BLINKLICHT I		B BLINKER LIGHT I
	C BLINKLICHT		C BLINKER LIGHT
	D SCHEINWERFER OBEN (GELB)		D HEADLAMP TOP (YELLOW)
	E FERNLICHT		E MAIN BEAM
	F FILTER		F FILTER
	G ÖLDRUCK		G OIL PRESSURE
	H TEMPERATUR		H TEMPERATURE
	I LADEKONTROLLE		I CHARGE PILOT LIGHT
37	AMPEREMETER	37	AMMETER
38	DRUCKLUFT-MANOMETER	38	AIR PRESSURE GAUGE
39	ZEITUHR	39	CLOCK
40	TRAKTORMETER	40	TRACTORMETER
41	HEIZGEBLÄSE	41	HEATING BLOWER
42	FERN- UND ABBLEND-RELAI	42	MAIN AND DIPPED BEAM RELAY FOR HEAD- LAMP TOP
	SCHEINWERFER OBEN		
43	FERN- UND ABBLEND-RELAI	43	MAIN AND DIPPED BEAM RELAY FOR HEAD- LAMP BOTTOM
	SCHEINWERFER UNten		
44	LICHTZÜND-SCHALTER	44	MAIN SWITCH
45	ANLASS-SCHALTER	45	STARTER SWITCH
46	WARNBLINK-SCHALTER	46	EMERGENCY BLINKER SWITCH
47	SCHEINWERFER LINKS OBEN	47	HEADLAMP LH TOP
48	BLINK-geber	48	BLINKER RELAY
49	BLINK-SCHALTER	49	BLINKER SWITCH
51	GEBLÄSE-SCHALTER	51	BLOWER SWITCH
52	SCHEIBENWISCHER-SCHALTER	52	WINDSCREEN WIPER SWITCH
53	SCHALTER SCHEINWERFER OBEN	53	SWITCH FOR HEADLAMP TOP
54	SCHALTER ARBEITSSCHEINWERFER	54	SWITCH FOR WORK SPOTLIGHT
55	SCHEINWERFER RECHTS OBEN	55	HEADLAMP RH TOP
56	SICHERUNGEN	56	FUSES
57	SCHEIBENWISCHER	57	WINDSCREEN WIPER
58	SICHERUNGSDOSE	58	FUSE BOX






1	COMBINE CLIGNOTANT/FEU D'ENCOMBREMENT, A DROITE	1	LUZ DE POSICION E INTERMITENTE, DERECHA
2	PROJECTEUR, A DROITE, AU BAS	2	FARO DERECHO, ABAJO
3	PRISE DE COURANT FEMELLE, FRONTALE	3	CAJA DE ENCHUFE FRONTAL
4	COUPE CIRCUIT	4	FUSIBLES
5	ECLAIRAGE INTERIEUR	5	ALUMBRADO INTERIOR CABINA
6	CONNEXION EMBROCHABLE	6	UNION A ENCHUFE
7	PRISE DE COURANT FEMELLE	7	CAJA DE ENCHUFE
8	CONTACTEUR DE FEU DE STOP	8	COMUTADOR DE LUZ DE FRENADO
9	CONNEXION EMBROCHABLE	9	UNION A ENCHUFE
10	KLAXON	10	BOCINA
11	CONNEXION EMBROCHABLE	11	UNION A ENCHUFE
12	PRESSOSTAT HUILE-MOTEUR	12	COMUTADOR DE PRESION DE ACEITE
13	CONNEXION EMBROCHABLE	13	UNION A ENCHUFE
14	COMBINE FEU AR/FEU STOP/CLIGNOTANT	14	LUZ PILOTO CON LUZ DE FRENADO E INTERMITENTE
15	PHARE DE TRAVAIL	15	FARO DE TRABAJO
16	PRISE DE COURANT, REMORQUE, MULTIBROCHE	16	CAJA DE ENCHUFE PARA REMOLQUE
17	COMBINE FEU AR/ FEU STOP/CLIGNOTANT/ FEU DE PLAQUE MINERALOGIQUE	17	LUZ PILOTO CON LUZ DE FRENADO, INTERMITENTE Y ALUMBRADO DE MATRICULA
18	CONNEXION EMBROCHABLE	18	UNION A ENCHUFE
19	INDICATEUR DE DEPRESSION	19	INDICADOR DE DEPRESION (FILTRO AIRE)
20	THERMOSTAT	20	TUBO DE CALEFACCION
21	DEMARREUR	21	ARRANCADOR
22	CONNEXION EMBROCHABLE	22	UNION A ENCHUFE
23	TEMOIN TEMPERATURE DE MARCHE	23	COMUTADOR DE TEMPERATURA
24	COUPE-CIRCUIT	24	FUSIBLE
25	BATTERIE	25	BATERIA
26	INTERRUPTEUR DE COURANT VERS DEMARREUR SI RAPPORT DE VITESSE EN PRISE	26	BLOQUEO CONTRA ARRANQUE
27	COUPE-CIRCUIT	27	FUSIBLE
28	COUPE-CIRCUIT(S)	28	FUSIBLES
29	REGULATEUR DE TENSION	29	DISYUNTOR PARA GENERATRIZ
30	GENERATRICE DE COURANT ALTERNATIF TRI-PHASE	30	GENERATRIZ DE CORR. TRIFASICA
31	CONNEXION EMBROCHABLE	31	UNION A ENCHUFE
32	COMBINE CLIGNOTANT/FEU D'ENCOMBREMENT, A GAUCHE	32	LUZ DE POSICION E INTERMITENTE, IZQUIERDA
33	PROJECTEUR, A GAUCHE, AU BAS	33	FARO IZQUIERDO, ABAJO
34	RELAI PR. PROJECTEUR, EN HAUT	34	RELE DE COMUTACION PARA FARO ARRIBA
35	RELAI PR. TEMOIN DE TEMPERATURE EN MARCHE	35	RELE DE COMUTACION PARA INDICACION DE TEMPERATURA
36	TEMOINS OPTIQUES A CLIGNOTANT II B CLIGNOTANT I C CLIGNOTANT D PROJECTEUR, JAUNE EN HAUT E TEMOIN "PLEIN PHARE" F TEMOIN "FILtre" G TEMOIN "PRESSION D'HUILE" H TEMPERATURE I TEMOIN DE CHARGE DE BATTERIE	36	LAMPARAS INDICADORAS A INTERMITENTES II B INTERMITENTES I C INTERMITENTES D FARO ARRIBA (AMARILLO) E LUZ A DISTANCIA (CARRETERA) F FILTRO DE AIRE G PRESION DE ACEITE H TEMPERATURA I CONTROL DE RECARGA
37	AMPEROMETRE	37	AMPERIMETRO
38	MANOMETRE D'AIR COMPRIME	38	MANOMETRO PARA AIRE COMPRESO
39	MONTRÉ DE BORD	39	RELOJ
40	TRACTOMETRE	40	TRACTOMETRO
41	SOUFLANTE DE CLIMATISATION	41	SOPLENTE DE CALEFACCION
42	RELAI INVERSEUR FEU DE ROUTE/CODE, PROJETEURS DU HAUT	42	RELE PARA LUZ A DISTANCIA Y DE CRUCE, PARA FARO ARRIBA
43	RELAI INVERSEUR FEU DE ROUTE/CODE, PROJETEURS DU BAS	43	RELE PARA LUZ A DISTANCIA Y DE CRUCE, PARA FARO ABAJO
44	CONTACTEUR ALLUMAGE/ECLAIRAGE	44	COMUTADOR DE CONTACTO DE ALUMBRADO
45	CONTACTEUR DEMARREUR	45	COMUTADOR DE ARRANQUE
46	COMMUTATEUR DU SIGNAL DE DETRESSE	46	COMUTADOR PARA INTERMITENTES DE ALARMA
47	PROJECTEUR, A GAUCHE, EN HAUT	47	FARO IZQUIERDO, ARRIBA
48	BOITE CLIGNOTANTE	48	RELE DE INTERMITENCIA
49	COMMUTATEUR DES CLIGNOTANTS	49	COMUTADOR INTERMITENTES
51	CONTACTEUR DE SOUFFLANTE D'AIR FRAIS	51	COMUTADOR PARA SOPLENTE
52	COMMUTATEUR DE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE	52	COMUTADOR PARA LIMPIAPARABRISAS
53	COMMUTATEUR DES PROJECTEURS, EN HAUT	53	COMUTADOR PARA FARO ARRIBA
54	COMMUTATEUR PROJECTEUR(S) DE TRAVAIL	54	COMUTADOR PARA FARO DE TRABAJO
55	PROJECTEUR, A DROITE, EN HAUT	55	FARO DERECHO, ARRIBA
56	CIRCUIT	56	FUSIBLES
57	ESSUIE-GLACE	57	LIMPIAPARABRISAS
58	BOITIER AUX FUSIBLES	58	CAJA DE FUSIBLES









VORWORT

Der vorliegende Spezialwerkzeug-Katalog wurde für alle Kundendienstbelange Radschlepper zusammengestellt, um einen möglichst schnellen Überblick für alle erforderlichen Spezialwerkzeuge und Einrichtungen zu geben.

Dem Katalog können Sie neben der praktischen Anwendung der Werkzeuge eine Unterteilung in den Kategorien A, B und C entnehmen, die die Auswahl der Werkzeuge erleichtert und folgendes besagt:

- Kategorie A: Diese Spezialwerkzeuge werden für kleinere Arbeiten am Motor und für Wartungsarbeiten am übrigen Schlepper benötigt.
- Kategorie B: Mit Hilfe dieser Werkzeuge kann man alle gängigen Reparaturen am Schlepper vornehmen.
- Kategorie C: Mit diesen Spezialwerkzeugen können sämtliche vorkommenden Reparaturarbeiten an allen Radschlepperarten und -varianten durchgeführt werden; sie dienen zum Teil auch der Verkürzung von Reparaturzeiten.

Kategorie B beinhaltet Kategorie A – Kategorie C beinhaltet Kategorie A und B

In diesem Katalog finden Sie ferner einen neuen Teilnummernschlüssel, der Aussagen des Lieferanten macht.

Bestellungen sind direkt an den jeweiligen Hersteller zu richten.

Wir bitten Sie, anhand des vorliegenden Spezialwerkzeug-Kataloges Ihre vorhandenen Werkzeuge zu überprüfen und bei Bedarf Nachbestellungen vorzunehmen.

Klöckner-Humboldt-Deutz AG
Abteilung Kundendienst

Aufschlüsselung der 2. Stelle der neuen Teilnummern:

- 1 = verschiedene Hersteller (Hinweis im Katalog)
- 3 = Wilhelm Bäcker
Postfach 140203 u. 140211
5630 Remscheid-14
- 4 = Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
Werk Schwäbisch-Gmünd
Postfach 119
7070 Schwäbisch-Gmünd
- 9 = Diese Werkzeuge können nicht bei einem Hersteller bezogen werden, sondern sind nach Zeichnungen selbst anzufertigen.

PREFACE

This Special Tools Catalogue has been compiled for use by our Tractor Service Organization. It includes three toolkits of different scale.

Scale A: Tools for minor work on the engine and maintenance work on the tractor in general.

Scale B: Tools for normal tractor repair work.

Scale C: Tools for any kind of tractor repair work (quick-time set).

Scale B includes A, and scale C includes A and B.

Please check the tools at hand and address any orders to the suppliers direct.

Klöckner-Humboldt-Deutz AG
Service Department

Supplier Code (2nd digit of new part No.)

- 1 = various suppliers (see catalogue)
- 3 = Wilhelm Bäcker
Postfach 140203 and 140211
5630 Remscheid-14
- 4 = Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
Werk Schwäbisch-Gmünd
Postfach 119
7070 Schwäbisch-Gmünd
- 9 = to be fabricated locally

ENTREE EN MATIERES

Le présent Catalogue d'outil spéciaux a été élaboré pour permettre de trouver rapidement le ou les outils requis pour l'accomplissement d'une intervention de maintenance sur les tracteurs.

Ce Catalogue indique au lecteur l'affectation particulière de chacun des outils et dispositifs décrits; il est en outre subdivisés en 3 catégories permettant de trouver encore plus rapidement l'outil ou le dispositif exigé.

- Catégorie A: Les outils et dispositifs de cette catégorie permettant d'effectuer des interventions d'importance mineur aussi bien dessus le moteur que dessus le tracteur.
- Catégorie B: Les outils et dispositifs énumérés ici sont à utiliser pour des interventions courantes dessus le tracteur.
- Catégorie C: Les outils et dispositifs énumérés permettant d'effectuer toutes les interventions avenant dessus tous les modèles et toutes les options de nos tracteurs à roues, leur utilisation contribuant grandement à raccourcir la durée des interventions.

La catégorie B inclut la catégorie A

La catégorie C inclut les catégories A et B

Le lecteur trouvera en outre un code des références constructives permettant de définir auprès de quel fabricant les outils et dispositifs énumérés au Catalogue peuvent être commandés.

Les commandes sont à passer directement au fabricant.

Nous souhaitons que le présent Catalogue vous facilite l'inventaire de votre panoplie d'outillage spéciaux et vous incite à la compléter.

Klöckner-Humboldt-Deutz AG

Service Après Vente

Ce qu'exprime le deuxième chiffre de la référence constructive:

- 1 = divers fabricants (indication est faite dans le Catalogue)
- 3 = Wilhelm Bäcker
Postfach 140203 et 140211
5630 Remscheid-14
- 4 = Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
Werk Schwäbisch-Gmünd
Postfach 119
7070 Schwäbisch-Gmünd
- 9 = ces outils sont à confectionner artisanelement

PREFACIO

El presente catálogo de herramientas especiales ha sido recopilado para todos los efectos del servicio para tractores agrícolas, al objeto de facilitar una información lo más rápidamente posible con respecto a todas las herramientas especiales y útiles que se requieren.

Del catálogo podrán Vds. desprender, además de la aplicación práctica de las herramientas, una subdivisión en las categorías A, B y C, subdivisión que facilita la elección de las herramientas en cuestión, como sigue:

- Categoría A: Estas herramientas especiales se requieren para menores trabajos en el motor y para trabajos de mantenimiento en el resto del tractor.
- Categoría B: Con ayuda de estas herramientas es posible realizar todos los trabajos usuales de reparación en el tractor.
- Categoría C: Con estas herramientas especiales se pueden realizar todos los trabajos de reparación que se presentan en todos los modelos y variantes de tractores agrícolas, sirviendo, en parte, también para acortar los tiempos invertidos en las reparaciones.

La categoría B incluye los elementos de la categoría A. La categoría C incluye los de las categorías A y B.

Pedidos se cursarán directamente al fabricante correspondiente.

Rogamos a Vds. verifiquen, a base del presente catálogo de herramientas especiales, las herramientas en el poder de Vds., colocando los correspondientes pedidos complementarios en caso necesario.



Klöckner-Humboldt-Deutz AG




Sección Service


Clave correspondiente al 2º guarismo de los nuevos Nros. de pieza:

- 1 = diversos fabricantes (indicación en el mismo catálogo)
- 3 = Wilhelm Bäcker
Postfach 140203 y 140211
5630 Remscheid-14
- 4 = Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
Werk Schwäbisch-Gmünd
Postfach 119
7070 Schwäbisch-Gmünd
- 9 = estas herramientas no pueden ser adquiridas de un fabricante, debiéndose fabricar por uno mismo de acuerdo con el plano correspondiente.



Kategorie Category Catégorie Categoria	No.
 <p>ABZIEHER für Zahnrad auf der Hydraulikpumpe Pull-off device for gear on hydraulic pump Extracteur de la roue dentée sur la pompe hydraulique Extractor para la rueda dentada sobre la bomba hidráulica</p>	BC 144700
 <p>LENKRADABZIEHER zum abziehen der Lenkräder Steering wheel puller Extracteur de volant de direction Extractor para volante de dirección</p>	ABC 233030
 <p>Schlepper-Trennwerkzeug Tractor-parting tool Tracteur -outil décolleur Herramienta de separación para tractor</p>	BC 213010
<p>Fa. Heinz Grones Maschinenbau 5446 Kempenich</p>	






HEBEVORRICHTUNG

Hoist

Appareil de levage

Dispositivo de elevación





Kategorie
Category
Catégorie
Categoría

No.

C

291010







Klöckner-Humboldt-Deutz AG



D
A
R
C
H
I
V
I
O